



# Manuel Utilisateur

Version du document :3.0

Tous droits réservés. Sauf disposition expresse ci-après, aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, copiée, transmise, diffusée, téléchargée ou sauvegardée sur un moyen de stockage dans quelque but que ce soit sans l'autorisation préalable expresse et écrite de Flymaster Avionics Lda. appelé ci-après Flymaster Avionics. Flymaster Avionics autorise le téléchargement d'une copie de ce manuel sur un disque dur ou sur un autre moyen de stockage électronique pour être consultée et pour imprimer une copie de ce manuel ou une révision de celui-ci à condition que cette copie du manuel électronique ou imprimée contienne le texte complet de la notification des droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement interdite. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Flymaster Avionics se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et de faire des changements du contenu sans obligation de le notifier à quelque personne ou quelque entité que ce soit. Visitez le site Internet de Flymaster Avionics ([www.flymaster-avionics.com](http://www.flymaster-avionics.com)) pour les mises à jour actuelles ou les informations supplémentaires concernant l'utilisation et l'exploitation de ce produit et d'autres produits Flymaster Avionics.

### ***Avertissement***

Il est de la seule responsabilité du pilote de diriger l'aéronef de façon sûre, de rester constamment très attentif aux conditions de vol et de ne pas se laisser distraire par le GPS SD+ de Flymaster. Flymaster Avionics n'est responsable d'aucun dommage résultant de données incorrectes ou absentes du GPS SD+ de Flymaster. La sécurité du vol est de la seule responsabilité du pilote. Il est dangereux de manipuler le GPS SD+ de Flymaster pendant le vol. L'attention insuffisante portée par le pilote équipé d'un GPS SD+ de Flymaster à l'aéronef et aux conditions de vol pendant le vol peut provoquer un accident et occasionner des dommages matériels et/ou corporels.

# Table des matières

	Page
<b>1 Pour commencer</b>	<b>4</b>
1.1 Charger la batterie . . . . .	4
1.2 Touches du GPS SD+ . . . . .	4
1.3 Utiliser les touches dans le menu . . . . .	5
1.4 Allumer et éteindre le GPS SD+ . . . . .	5
1.5 Réinitialiser le GPS SD+ . . . . .	6
1.6 Régler le volume . . . . .	6
1.7 Début du vol et enregistrement . . . . .	6
<b>2 Mode Vol</b>	<b>7</b>
<b>3 Éléments du GPS SD+</b>	<b>8</b>
3.1 Éléments graphiques . . . . .	8
3.1.1 Batterie . . . . .	8
3.1.2 Son . . . . .	8
3.1.3 Opérateur mobile . . . . .	9
3.1.4 GPS . . . . .	10
3.1.5 Variomètre . . . . .	10
3.1.6 Cercle de navigation . . . . .	12
3.1.7 Carte d'espace aérien . . . . .	13
3.1.8 Graphique d'altitude . . . . .	15
3.1.9 Flèche du vent . . . . .	15
3.1.10 Page de la carte . . . . .	16
3.1.11 Compas . . . . .	17
3.2 Éléments des champs de données . . . . .	17
<b>4 Mode menu</b>	<b>22</b>
4.1 Balises et Route . . . . .	23
4.1.1 Menu d'action pour les balises . . . . .	24
4.1.2 Liste de la Route . . . . .	25
4.2 Navigateur de la Route . . . . .	26
4.3 Critical Airspaces . . . . .	27
4.4 Triangle Assistant . . . . .	28
4.5 Atterrissages les plus proches . . . . .	30
4.6 Enregistrement de Vol . . . . .	30
4.6.1 Supprimer le vol . . . . .	31
4.6.2 Supprimer tous les vols . . . . .	32
4.6.3 Capacité de la mémoire . . . . .	32

4.7	Pages	33
4.8	Menu des réglages	34
4.8.1	Altimètres	35
4.8.2	Heure	36
4.8.3	Vario acoustique	36
4.8.4	Fonctions avancées	38
4.8.5	Trace	40
4.8.6	Écran	41
4.8.7	Langues/Unités	43
4.8.8	Réglages de l'appareil	44
4.8.9	Sonde sans fil	44
4.8.10	Probe Alerts	45
4.8.11	Calibrage	46
4.8.12	Polaire	46
4.8.13	Touches de raccourci	47
4.8.14	Réglages des espaces aériens	48
4.8.15	Données GSM	49
4.8.16	Configuration des SMS	51
4.8.17	Statut du GPS	51
<b>5</b>	<b>Définition de la Route</b>	<b>53</b>
<b>6</b>	<b>Fonctions McCready</b>	<b>54</b>
<b>7</b>	<b>Enregistrer un triangle FAI</b>	<b>55</b>
<b>8</b>	<b>Calibrage du compas</b>	<b>58</b>
8.1	Calibrage de l'accéléromètre	58
8.2	Calibrage du magnétomètre	58
<b>9</b>	<b>Logiciel</b>	<b>61</b>
<b>10</b>	<b>Interface avec GPSDump</b>	<b>63</b>
10.1	Configurer GPSDump	63
10.2	Charger les balises	64
10.3	Télécharger les traces	66

# 1 Pour commencer

Chargez complètement la batterie avant la première utilisation de votre Flymaster.



FIGURE 1.1 – Vue de droite

La batterie peut être chargée en connectant le port USB du GPS SD+ au chargeur indépendant ou au câble USB relié à un ordinateur. Le port USB se trouve sur le côté droit du GPS SD+ (voir figure 1.1).

## 1.1 Charger la batterie

Flymaster GPS SD+ possède un système de gestion de batterie avancé qui donne au pilote l'information précise sur l'état de la batterie, ainsi que le temps de chargement et l'autonomie restante. Pour charger la batterie du Flymaster GPS SD+ , vous pouvez utiliser un chargeur indépendant, le câble USB relié à un ordinateur ou le chargeur « allume-cigare ». Les accessoires originaux de Flymaster sont recommandés afin d'éviter tous dégâts dans le système de gestion de l'alimentation. Le Flymaster GPS SD+ dispose de 2 modes de charge, à savoir, *charge rapide* et *charge lente*. Le mode de charge est automatique et basé sur la source d'électricité. Le mode *charge rapide* est activé quand le chargement est fait par le chargeur indépendant ou le chargeur de type « allume-cigare », alors que la charge lente est activée quand il s'agit du câble USB connecté à un PC ou un MAC. L'état de la batterie et le type de charge sont indiqués à la fois sur l'écran de démarrage et dans le menu *Éteindre*. Quand le Flymaster GPS SD+ est connecté à une source d'électricité (chargeur indépendant ou câble USB), même en étant éteint, l'appareil va indiquer s'il est en charge de façon *Lente* ou *Rapide*. Le temps restant jusqu'à la charge complète est également montré. Cette information peut ne pas apparaître immédiatement au moment du branchement de la source d'électricité étant donné que l'appareil nécessite un certain temps pour calculer le temps de charge restant. La charge *Lente* convient pour recharger un peu la batterie, mais ne permet pas la charge complète. Utilisez le chargeur indépendant ou l'allume cigare pour la charge complète de l'appareil.

Remarque : L'appareil ne peut pas se recharger quand il est allumé et relié à un ordinateur. L'appareil doit être éteint pour pouvoir être chargé par le port USB de l'ordinateur. Ce comportement est délibéré afin d'éviter de trop solliciter les hubs de téléchargement des organisateurs de compétition.

Remarque : Il est déconseillé de charger l'appareil lorsque la température ambiante est élevée. Cela peut provoquer la surchauffe de la batterie et affecter son état.

## 1.2 Touches du GPS SD+

Quatre touches sont utilisées pour interagir avec le GPS SD+ (voir Figure 1.2). Dans ce manuel, nous appellerons la touche MENU - S1, la touche ENTER - S2, la touche HAUT - S3, et la touche BAS - S4. Chaque touche a 2 fonctions selon si l'appareil est en mode vol ou en mode menu. De plus, la touche MENU est utilisée pour *allumer* le GPS SD+ quand il est éteint.



FIGURE 1.2 – Clavier du GPS SD+

Remarque : Si la page active contient une carte (Carte de la manche ou Carte de l'espace aérien), la définition des touches de raccourci sera ignorée. Dans ce cas, S3 et S4 zoomeront en avant et en arrière la carte, alors que la touche S2 changera de page.

En mode menu, toutes les touches ont des fonctions fixes indiquées par les symboles sur les touches, à savoir S3 = Monter, S4 = Descendre, S2 = Enter et S1 = Retour (Sortie).

### 1.3 Utiliser les touches dans le menu

Le changement des paramètres du GPS SD+ peut être effectué dans le menu. Pour changer un paramètre il faut entrer dans le menu, choisir une option et ensuite changer une valeur de champ spécifique. L'accès au menu principal peut se faire en appuyant sur la touche MENU en mode vol. Une fois dans le menu, les touches HAUT(S3) et BAS(S4) peuvent être utilisées pour naviguer vers le haut ou vers le bas dans la liste des options du menu. Pendant la navigation, l'option choisie apparaît en surbrillance. Utilisez la touche ENTER(S2) pour accéder à l'option. Selon l'option du menu, une nouvelle liste d'options de menu ou une liste de champs de données s'affiche. En appuyant sur la touche MENU(S1), vous pouvez revenir en arrière à tout moment. En accédant aux champs de données, l'option de menu associée devient *grisée* et la valeur du champ de données correspondant apparaît en surbrillance. Les touches HAUT et BAS servent à modifier la valeur de chaque champ. En appuyant sur la touche ENTER, vous passez au champ suivant ou, dans certains cas, au caractère/chiffre suivant. A l'inverse, en appuyant sur la touche MENU, vous revenez au champ précédent ou au caractère/chiffre précédent. Si la touche ENTER est appuyée alors que vous êtes sur le dernier champ, toutes les données de la section de sélection sont sauvegardées et vous revenez au menu de configuration. A l'inverse, si la touche MENU est appuyée sur le premier champ de données, les réglages modifiés sont ignorés et vous revenez au menu de configuration.

Astuce : En réglant un champ de données qui implique la saisie de plusieurs caractères, par exemple quand vous définissez le nom d'une balise, après avoir défini les caractères demandés, vous pouvez appuyer sur la touche ENTER de façon continue pendant plus de 2 secondes afin de déplacer le curseur dans le champ de données suivant ou pour revenir dans le menu de configuration, si aucun autre champ n'a besoin d'être saisi.

### 1.4 Allumer et éteindre le GPS SD+

Pour allumer le GPS SD+ , appuyez rapidement sur la touche S1 (touche Menu). Cela affichera l'écran de démarrage avec un compte à rebours de 10 secondes. En appuyant sur la touche S2 (touche Enter) avant que les 10 secondes ne s'écoulent, le GPS SD+ s'allumera. Le GPS SD+ commence par le mode vol. Si la touche S2 n'est pas appuyée avant les 10 secondes, le GPS SD+ revient en mode veille. Pour éteindre le GPS SD+ , appuyez sur S1 (touche Menu) pour activer le mode menu, puis, utilisez S3 ou S4 pour sélectionner l'entrée *Éteindre*, enfin appuyez sur la touche S2.

## 1.5 Réinitialiser le GPS SD+

La procédure de réinitialisation permet au pilote de redémarrer le GPS SD+ dans les rares cas où il se serait bloqué ou aurait arrêté de répondre aux commandes (si cela arrivait, merci de le signaler par mail au support). Pour réinitialiser le GPS SD+ , appuyez simultanément sur la touche S1 (Menu) et la touche S4 (Bas) pendant au moins deux secondes. L'affichage devient blanc, puis retourne en mode vol.

Remarque : En réinitialisant le GPS SD+ , les données de vol seront également réinitialisées, ex. le statut de la manche.

## 1.6 Régler le volume

Le volume du son du GPS SD+ peut être ajusté en utilisant une touche de raccourci ou via l'option *Vario acoustique* du menu *Réglages* (voir Section 4.8.3). Le GPS SD+ possède six niveaux de sons différents, ainsi que le mode *muet*. Le niveau de volume actuel peut être connu grâce à l'élément « son » (voir Section 3.1.2 pour plus de détails). En appuyant sur la touche de raccourci dédiée, vous augmentez le niveau de son au maximum. Si vous appuyez de nouveau sur la touche, le son est coupé, puis le volume augmente en repartant du volume le plus bas.

Remarque : Le changement de volume en utilisant la touche de raccourci est valable seulement pour le vol en cours et n'affectera pas le niveau de volume réglé dans les réglages. A chaque fois que l'appareil est allumé, si le son est coupé, une alarme est générée pour le notifier au pilote.

Remarque : Quand l'appareil est allumé, le son peut être coupé malgré les réglages du niveau de volume. Cela arrive car le mode *Silence Auto* est activé (voir Section 4.8.4 pour plus de détails).

## 1.7 Début du vol et enregistrement

La plupart de fonctionnalités du GPS SD+ sont disponibles seulement après le *début du vol*. Cette procédure est menée afin d'éviter de mauvais calculs à cause des données manquantes. Le vol commence si toutes les 3 conditions sont réunies :

1. la position GPS 3D est établie ;
2. la vitesse dépasse la *vitesse du début du vol* configurée (la valeur par défaut est de 8 km/h) ;
3. le variomètre moyen est supérieur à  $\pm 0,15$  m/s.

## 2 Mode Vol

Le Flymaster GPS SD+ a deux modes principaux de travail, à savoir le mode vol et le mode menu. Le mode vol est utilisé pendant le vol et il permet à l'utilisateur de voir les informations comme l'altitude, la vitesse ou le variomètre. Le GPS SD+ peut contenir jusqu'à 16 différentes pages en mémoire (voir Figure 2.1). Chaque page correspond à un écran différent qui peut être entièrement configuré par l'utilisateur. Un ensemble de 16 pages est appelé une « mise en page » (Layout).

Une fois la mise en page définie avec plusieurs pages, l'utilisateur peut configurer une touche fonction pour changer de page en *mode vol* (voir Section 4.8.13 pour quelques exemples de pages). Les pages peuvent aussi être changées automatiquement en utilisant les appels de page (voir Section 4.8.6).

Remarque : Si la page active contient une carte (carte de manche ou carte d'espace aérien), la touche S2 changera de page.




FIGURE 2.1 – Exemples de page<sup>1</sup>

La mise en page de l'écran peut être configurée par l'utilisateur grâce à une application gratuite appelée *Flymaster Designer* qui peut être téléchargée depuis le site Internet de Flymaster ([www.flymaster.net](http://www.flymaster.net)). Cet outil intuitif permet à l'utilisateur de créer un nombre illimité de mises en page qui peuvent être sauvegardées sur l'ordinateur, téléchargées vers l'appareil et même partagées avec d'autres utilisateurs Flymaster. Pour plus d'informations sur l'outil Designer, consultez le manuel de l'utilisateur du Designer disponible sur le site Internet. Dessiner une mise en page consiste à insérer sur chacune des 16 pages disponibles un ensemble d'objets appelés *Éléments* à l'emplacement choisi et avec des dimensions choisies. Le Designer fonctionne en mode *what you see is what you get* (tel affichage, tel résultat). Cela signifie que quand vous ajoutez un élément sur la page et que vous téléchargez la mise en page sur l'appareil, vous allez voir exactement la même chose sur l'écran du GPS SD+.

Remarque : Quand une mise en page est téléchargée sur le GPS SD+ , la mise en page précédente est effacée (toutes les pages sont effacées).

Il existe plusieurs éléments disponibles pour le GPS SD+ . Ils sont présentés dans le chapitre suivant.

1. Quelques éléments sur l'image pourraient ne pas être disponibles sur votre modèle



## 3 Éléments du GPS SD+

L'objectif principal d'un élément est de fournir des informations à l'utilisateur. Les éléments peuvent être graphiques ou de type champ de données. Chaque élément a ses propres caractéristiques qui peuvent être changées pour modifier le comportement et/ou la forme de l'élément.







### 3.1 Éléments graphiques

Les éléments graphiques apportent l'information sous forme graphique. La plupart des éléments graphiques ont des dimensions fixes, néanmoins leur emplacement peut être modifié. Comme le logiciel du GPS SD+ évolue, la liste des éléments graphiques est susceptible de s'agrandir. La liste actuelle comporte les éléments graphiques suivants.

#### 3.1.1 Batterie

L'élément « batterie » apporte l'indication graphique du niveau actuel de la batterie. Dans la Table 3.1 il est possible de voir le lien entre ce qui est indiqué et le niveau de la batterie réel en pourcentage. Cet élément a des dimensions fixes.



TABLE 3.1 : Description de l'élément de la batterie

Symbole	Description
	Niveau de la batterie supérieur à 90%
	Niveau de la batterie entre 70% et 89%
	Niveau de la batterie entre 50% et 69%
	Niveau de la batterie entre 30% et 49%
	Niveau de la batterie entre 15% et 29%
	Moins de 15% de la batterie restant






#### 3.1.2 Son

L'élément « son » apporte la représentation graphique du volume actuel du son. La Table 3.2 montre le lien entre ce qui est présenté et le niveau du son. Cet élément a des dimensions fixes.

TABLE 3.2 : Description de l'élément du son

Symbole	Description
	Niveau du son 6 (niveau du son maximal)
	Niveau du son 5
La suite sur la page suivante	






**Table 3.2– Suite de la page précédente**

Fonction	Description
	Niveau du son 4
	Niveau du son 3
	Niveau du son 2
	Niveau du son 1
	Le son est coupé (Pas de son)

### 3.1.3 Opérateur mobile

Tout comme sur un téléphone portable, l'élément « opérateur mobile » apporte l'indication sur l'opérateur des communications et sur la qualité du signal GSM. La qualité du signal est représentée de façon graphique. Le lien entre ce qui est montré et la qualité du signal peut être consulté dans la Table 3.3.

TABLE 3.3 : Description graphique de la qualité du signal GSM

Symbole	Description
	Niveau du signal GSM 5
	Niveau du signal GSM 4
	Niveau du signal GSM 3
	Niveau du signal GSM 2
	Niveau du signal GSM 1

De plus, à côté du symbole, un message indique le fournisseur de réseau. La description de chaque message peut être consultée dans la Table 3.4.

TABLE 3.4 : Messages liés au réseau

Symbole	Description
Opérateur	Nom de l'opérateur GSM.
Pas de service	Le GPS SD+ n'est pas encore connecté ou ne peut pas se connecter à l'opérateur GSM.
Pas de carte SIM	Aucune carte SIM n'a été détectée.
Désactivé	Le module GSM est désactivé. Cela peut être fait manuellement dans les réglages ou de façon automatique, si aucune carte SIM n'a été détectée.

### 3.1.4 GPS

L'élément « *GPS* » apporte l'indication graphique sur la qualité actuelle du signal du *GPS*. Principalement, plus la valeur PDOP (perte de précision de la position) est basse, plus les calculs seront précis pour déterminer la position. Les valeurs inférieures à 3,0 sont assez précises. Le lien entre ce qui est indiqué et la qualité du signal peut être consulté dans la Table 3.5.

TABLE 3.5 – Qualité du signal GPS

Symbole	Description
📶	Position 3D avec PDOP inférieur à 1,5
📶	Position 3D avec PDOP entre 1,5 et 2,0
📶	Position 3D avec PDOP entre 2,0 et 3,0
📶	Position 3D avec PDOP supérieur à 3,0
📶	Position 2D (pas d'information sur l'altitude)
📶	Pas de signal GPS

Notez que les règles de la FAI exigent les données sur la trace 3D qui incluent *l'altitude GPS*. Par conséquent, le GPS SD+ commence à enregistrer la trace seulement quand l'information 3D est disponible.

Le GPS SD+ est équipé d'un récepteur GPS de 50 canaux de haute sensibilité qui offre d'incomparables performances de suivi dans l'environnement de signal difficile (sensibilité -160 dBm) et des temps d'acquisition très courts. Le GPS SD+ a un taux de mise à jour GPS de 4 Hz (la plupart offrent seulement 1 Hz) ce qui permet au pilote du GPS SD+ de voir de très petits changements de vitesse ou de position. Par ailleurs, le mouvement de la flèche directionnelle est plus régulier et un changement de position est montré dans un temps quatre fois plus court que sur d'autres appareils. Notez que le taux de mise à jour de 4 Hz nécessite plus de 5 satellites en vue. Pour plus d'informations sur la précision du *GPS* ainsi que pour d'autres informations liées au *GPS*, vous pouvez consulter le lien ([http://en.wikipedia.org/wiki/Error\\_analysis\\_for\\_the\\_Global\\_Positioning\\_System](http://en.wikipedia.org/wiki/Error_analysis_for_the_Global_Positioning_System)).

### 3.1.5 Variomètre

Les éléments du « variomètre analogique » montrent l'information sur la vitesse verticale analogique instantanée. Il y a quatre éléments différents qui peuvent être utilisés pour afficher le variomètre. Tous ces éléments peuvent être redimensionnés et repositionnés.

#### Variomètre analogique

Cet élément représente de façon graphique le taux de montée sur l'échelle de 0 m/s à +/-10 m/s, selon que vous montez ou descendez. L'élément peut être redimensionné et repositionné. Figure 3.1.



FIGURE 3.1 – Variomètre analogique

Quand le GPS SD+ détecte que le pilote est en train de monter, une barre noire commence à grandir à gauche, depuis le bas de l'échelle jusqu'en haut par augmentations de 0,1 m/s. La même barre grandit à

droite, depuis le haut de l'échelle jusqu'en bas, si une chute est détectée.

### Grand variomètre analogique

L'élément « *Grand variomètre analogique* » montre la vitesse verticale instantanée (Figure 3.2). Cet élément peut être redimensionné et repositionné.



FIGURE 3.2 – Grand variomètre analogique

Cet élément représente graphiquement le taux de montée sur une échelle de 0 m/s à +/-10 m/s selon que vous montez ou descendez. Dans cet élément, une barre noire commence au milieu de l'échelle et grandit par augmentations de 0,1 m/s jusqu'à 5 m/s en haut de l'échelle. Quand la valeur de 5 m/s est atteinte, la barre noire commence à disparaître depuis 0 m/s (milieu de l'échelle) jusqu'en haut de l'échelle. Quand la barre disparaît totalement, le taux de montée est égal ou supérieur à 10 m/s. Le même processus se produit en cas de descente, mais depuis le milieu de l'échelle jusqu'en bas.

### Variomètre analogique à double barre et l'indicateur McCready

L'élément « variomètre analogique à double barre » montre non seulement la vitesse verticale instantanée, mais aussi *le thermique moyen* (Average Thermal) et *le prochain thermique attendu* (Next Expected Thermal) (indicateur McCready) (voir Figure 3.3). Cet élément peut être redimensionné et repositionné. L'élément est composé de 4 colonnes. Dans la colonne la plus à gauche, une barre noire indique le taux moyen de montée du thermique. Cette valeur est toujours positive. Dans la colonne suivante, une flèche double indique le taux de montée du prochain thermique. Enfin, les dernières colonnes montrent 2 barres avec le taux de montée et le taux de chute. Pour en savoir plus sur l'indicateur McCready, consultez le Chapter 6.




FIGURE 3.3 – Variomètre à double barre et l'indicateur McCready

### Variomètre analogique à cadran

L'élément « variomètre analogique à cadran » montre la vitesse verticale instantanée (Figure 3.4). Cet élément peut être redimensionné et repositionné. Les taux de montée ou de chute sont indiqués par la position de l'aiguille sur le cadran analogique. Les taux de montée minimum et maximum peuvent être réglés en utilisant le logiciel DESIGNER.



FIGURE 3.4 – Variomètre à cadran

### 3.1.6 Cercle de navigation

L'élément « navigation » est un élément comportant plusieurs informations qui montrent graphiquement le cap, la direction du vent et le centre du thermique. De plus, si une destination a été définie (balise), l'élément de navigation indiquera aussi la direction du centre de la prochaine balise, la limite du rayon de la balise et la direction vers la balise suivante. Cet élément ne peut pas être redimensionné, mais il peut être déplacé. Pour que l'information sur la navigation soit affichée par le GPS SD+ , les conditions du *début du vol* doivent être réunies (voir Section 4.8.4).




FIGURE 3.5 – Élément de navigation

L'information sur la navigation est montrée dans le cercle le plus à l'intérieur. Le cercle extérieur contient les points cardinaux et la manche à air. La direction de déplacement actuelle (cap) correspond au point indiqué en haut du cercle de navigation. Dans l'exemple de la Figure 3.5, le cap est d'environ 80°.

#### Flèches de navigation

. Si aucune route n'est définie, la flèche commencera à indiquer la direction vers le décollage, une fois que le décollage est détecté (le décollage est le point repris au début du vol).




FIGURE 3.6 – Optimisation de la route

Quand la route est active, la *direction de la prochaine balise* (WP1) est pointée par une flèche (flèche large 1). Si aucune route n'est définie, la flèche commencera à montrer la direction vers le décollage, une fois

que le décollage a été détecté (le décollage est le point repris au début du vol). De petites corrections de trajectoire sont parfois nécessaires et elles sont indiquées sur le GPS SD+ par un *indicateur de petit ajustement* sous la forme de la petite flèche 4. La flèche 4 dirigée vers la gauche signifie que le pilote devrait tourner légèrement vers la gauche et, à l'inverse, la flèche 4 dirigée vers la droite indique qu'un petit ajustement est nécessaire vers la droite.

Quand la trajectoire est parfaite, c'est-à-dire avec une différence de cap inférieure à 1°, le GPS SD+ l'indique par une grande flèche en avant (Figure 3.7).




FIGURE 3.7 – Le cap parfait

### Carte du centre du thermique

Une autre fonctionnalité utile de l'élément du cercle de navigation est la carte du centre du thermique. Cette carte correspond au point noir indiqué dans la roue de navigation intérieure (de même que les flèches de navigation). Pendant une montée thermique, le GPS SD+ garde la trace du point avec les valeurs de montée les plus importantes par couche de 50 m. Le point de la plus forte ascension est alors représenté par la balle noire dans le cercle de navigation intérieur en montrant où est le centre du thermique par rapport à la position du pilote. La position du point (centre du thermique) est mise à jour constamment au vu des mouvements du pilote. Quand le pilote se trouve à plus de 300 m du centre du thermique, le point se trouvera au bord du cercle. Lorsque le pilote se rapproche du centre de thermique, le point se déplacera vers le centre.




FIGURE 3.8 – Carte du centre du thermique

Dans la Figure 3.8, le centre du thermique est actuellement derrière le pilote à une distance d'environ 150 mètres (la moitié du rayon de la roue de 300 m).

### Manche à air

Le cercle extérieur contient un petit drapeau qui indique la direction du vent par rapport à la direction du pilote (*direction d'où vient le vent*). Par exemple, si le pilote est face au vent, alors le drapeau est en haut du cercle. Dans l'exemple de la Figure 3.5, le vent souffle du Nord est.

### 3.1.7 Carte d'espace aérien

L'élément *carte de l'espace aérien* informe l'utilisateur sur des objets spécifiques en 3 dimensions, chargés au préalable dans l'appareil. Chacun de ces objets peut être un volume d'espace aérien. L'information sur l'espace aérien peut être chargée dans l'appareil en utilisant le logiciel Flymaster Designer (voir le manuel de l'utilisateur du Designer pour plus d'informations). Le GPS SD+ accepte uniquement des données au format *OpenAir* et le nombre de points polygones est limité à 12 000. (Voir [http://www.gdal.org/ogr/drv\\_openair.html](http://www.gdal.org/ogr/drv_openair.html) pour plus d'informations sur le format open air.)



FIGURE 3.9 – Élément de l'espace aérien

Quand l'élément de la Figure 3.9 est inséré dans la mise en page via DESIGNER, une carte 2D (boite) s'affiche sur l'appareil (voir Figure 3.10). En bas à gauche de la carte, l'échelle est indiquée en km et au milieu de la carte, il y a une flèche. Cette flèche représente la position du pilote et son orientation indique le cap du mouvement. La carte est toujours orientée avec *le Nord vers le haut*.

Remarque : Quand des nouvelles données d'espaces aériens sont téléchargées vers le GPS SD+ via DESIGNER, les données précédentes sont supprimées. Si une donnée d'espace aérien vide est téléchargée, alors tous les espaces aériens seront supprimés.

La première fois que la carte est dessinée, elle est centrée sur la dernière position GPS que le GPS SD+ a en mémoire. La carte est recentrée une fois le vol initié, c'est-à-dire quand il existe un signal GPS valide et que la *vitesse du début du vol* (voir Section 4.8.4) a été atteinte.

Remarque : Après avoir téléchargé vers le GPS SD+ une nouvelle donnée sur l'espace aérien, celle-ci ne peut être vue sur la carte qu'après le *début du vol*.

Une fois le vol initié, la carte est redessinée avec une flèche (représentant le pilote) qui va se déplacer sur la carte en indiquant la position du pilote par rapport à chacun des espaces aériens. Si le pilote est à l'extérieur d'un espace aérien visible, alors un trait gris est utilisé pour dessiner cet espace; alors que, si le pilote se trouve à l'intérieur de l'espace aérien, un trait noir est utilisé à la place. Notez que le fait d'être à l'intérieur d'un espace aérien (2D) ne signifie pas que l'espace a été violé, étant donné que le pilote peut se trouver au-dessus ou en-dessous de la forme 3D définie. Afin d'avoir plus d'informations sur la violation possible d'espace aérien, certains champs de données devraient être ajoutés à la mise en page. Ces champs de données sont Distance to CTR (Distance de la CTR), Altitude to CTR (Altitude de la CTR) et CTR Status (Statut de la CTR) (Figure 3.10). Le champ de données Dist. CTR montre la distance horizontale la plus courte de la ligne de l'espace aérien la plus proche. Cette distance est toujours positive. De la même façon, l'*Alt. To CTR* montre la distance verticale la plus courte de la ligne de l'espace aérien la plus proche. Contrairement à la distance horizontale, la distance verticale peut être négative. Une distance verticale positive indique que vous vous trouvez à l'extérieur de l'espace aérien, tandis qu'une distance négative indique que vous vous trouvez à l'intérieur. De plus, le champ *CTR status* indiquera si un espace aérien a été violé en affichant *Violating*. Si le pilote n'est pas en train de violer l'espace aérien, mais qu'il se trouve dans une marge prédéfinie, alors les messages *Altitude Imminent* ou *Position Imminent* s'afficheront.




FIGURE 3.10 – Carte de l'espace aérien et des champs de données associés

Quand la page contient un élément de la carte de l'espace aérien, les boutons HAUT et BAS peuvent être utilisés pour changer l'échelle de la carte : en appuyant sur la touche HAUT, vous diminuez l'échelle et en appuyant sur la touche BAS, vous augmentez l'échelle. La *fonction définie par l'utilisateur* pour cette touche sera désactivée.

### 3.1.8 Graphique d'altitude

L'élément graphique d'altitude (Figure 3.11) correspond à un graphique d'altitude barométrique versus temps. L'altitude est montrée sur l'axe vertical gradué en mètres et le temps est montré sur l'axe horizontal gradué en secondes.




FIGURE 3.11 – Élément du graphique d'altitude

Le rang de l'axe horizontal est fixe et correspond aux 240 secondes (4 minutes), alors que le rang de l'axe vertical est ajusté automatiquement pour accueillir la hauteur gagnée. En réalité, l'élément du graphique d'altitude est un tracé de l'altitude barométrique absolue pendant les 4 dernières minutes du vol (Figure 3.12).




FIGURE 3.12 – Tracé d'altitude

### 3.1.9 Flèche du vent

L'élément « *flèche du vent* » (Figure 3.13) est un élément graphique qui peut être redimensionné.




FIGURE 3.13 – Élément de la flèche du vent

Quand elle est utilisée dans une mise en page, une flèche est dessinée en montrant la direction du vent par rapport à la direction du pilote (*direction d'où vient le vent*). Par exemple, si le pilote a le vent en face, la flèche pointe vers le sud (le bas de l'écran). Un cercle est centré sur la flèche dans lequel un nombre



s'affiche avec la vitesse du vent en km/h (Figure 3.14). Dans l'exemple de la Figure 3.14, le vent souffle de l'est. Les valeurs de la vitesse et de la direction du vent peuvent être vues toutes les deux dans les champs de données.




FIGURE 3.14 – Flèche du vent

Notez que la direction et la vitesse du vent sont toutes les deux calculées sur la base de la vitesse GPS au sol quand le pilote tourne, donc il n'y a pas besoin d'une sonde pour la vitesse du vent. La précision du calcul de la vitesse du vent augmente avec le nombre de tours effectués.

### 3.1.10 Page de la carte

L'élément *carte* (Figure 3.15) apporte à l'utilisateur l'information sur sa position par rapport aux balises, aux limites de rayons de cylindres et à sa trace ou son parcours. Cet élément peut être redimensionné et déplacé partout sur l'écran.



FIGURE 3.15 – Élément de la carte

Une page typique de la carte en vol peut ressembler à la Figure 3.16. Sur cette figure l'échelle se trouve en bas à gauche. L'échelle peut être changée manuellement en appuyant sur le bouton F1 pour augmenter la carte et donc diminuer l'échelle, et, à l'inverse, en appuyant sur le bouton F2, vous pouvez réduire la carte et, par conséquent, augmenter l'échelle.




FIGURE 3.16 – Page de la carte

Pendant le vol d'une route de compétition, la route optimisée est dessinée entre les cylindres des balises. La position du pilote est indiquée par la flèche et sa trace est affichée pour environ 4 dernières minutes du vol. Les traces plus anciennes que les 4 minutes sont effacées afin de diminuer l'encombrement de l'écran.




FIGURE 3.17 – Élément du compas

### 3.1.11 Compas

L'élément du compas (Figure 3.17) montre toutes les données fournies par le compas magnétique du GPS SD+ . Cet élément peut être redimensionné et déplacé sur l'écran. Le compas possède une flèche qui est toujours alignée sur le GPS SD+ . Si le GPS SD+ est tourné, les points cardinaux tournent également pour que l'extrémité de la flèche pointe le point cardinal exact.




FIGURE 3.18 – Exemple de compas

Dans l'exemple de la Figure 3.18 le GPS SD+ pointe quasiment vers l'est. La direction est représentée par la flèche ainsi que par l'affichage numérique (76°).

## 3.2 Éléments des champs de données

Les éléments du champ des données peuvent être utilisés pour afficher l'information numérique comme l'altitude, la vitesse verticale , la vitesse, la finesse, et bien d'autres. Ces éléments peuvent changer de taille et de position, bien que le texte n'ait que 3 tailles possibles. Le tableau suivant explique les champs de données disponibles. Comme le logiciel du GPS SD+ évolue, cette liste est susceptible de s'allonger.

TABLE 3.6 : Description Champs de données

Identifiant du champ	Description
A. Arri. Proch.	Hauteur estimée d'arrivée au-dessus de la prochaine balise. Cela signifie que sont considérés dans ces calculs le vent, la qualité de la masse d'air du jour et la performance de l'aile.
AGL	L'altitude au dessus du sol de la position actuelle en utilisant l'altitude GPS comme référence.
Alt. CTR	L'altitude jusqu'au CTR montre l'altitude qui vous sépare d'un espace aérien contrôlé, un chiffre négatif indique que vous devez descendre pour sortir de l'espace aérien contrôlé.
Alt. Gain	Le gain en altitude. Le gain en altitude dans le thermique en cours.
Alt. Gain/Per.	Gain/Perte d'altitude. Peut afficher soit l'altitude gagnée depuis la base du thermique, quand vous êtes en haut du thermique, soit l'altitude perdue depuis que vous avez atteint le haut du thermique.
Alt.Sol	L'altitude au sol à la position actuelle.
Altitude	Altitude actuelle. Cette altitude est calculée à partir de la valeur de la pression barométrique et dépend de la valeur du QNH.
Altitude2	Un deuxième altimètre qui peut être réglé indépendamment de l'altimètre principal.

La suite sur la page suivante

**Table 3.6– Suite de la page précédente**

Fonction	Description
Balise Active	Le nom de la balise active.
Batterie	Montre l'état de la batterie en pourcentage de la charge complète.
Bearing	Cap actuel en degrés.
Boussole	L'angle entre le nord magnétique et l'instrument.
Cap	La trajectoire en degrés donnée par le GPS.
ChuteMax.	Une fois le vol débuté, il montre la chute maximale rencontrée pendant le vol. Notez que ces valeurs utilisent le variomètre intégré. Quand l'appareil s'éteint, cette valeur est remise à zéro.
CTR Haut	Montre l'altitude supérieure d'un espace aérien qui déclenche un avertissement, c'est-à-dire un espace que vous violez ou que vous êtes proche de violer.
CTR Nom	Le nom de l'espace aérien qui déclenche l'avertissement ou qui est violé.
Date	Date du jour. Cette valeur est réglée automatiquement quand l'appareil obtient un signal GPS valide.
DernierEnv.	Le temps écoulé depuis que le dernier paquet de données pour la position a été envoyé au serveur du Live tracking.
Dessus Dec.	L'altitude au-dessus du décollage est l'altitude au-dessus du lieu où le pilote a décollé.
Dir. Vent	La direction du vent en degrés calculée à partir du GPS lors de la dérive.
Dist. Triangle	La distance totale du triangle FAI possible (périmètre du triangle).
Dist.CTR	Distance jusqu'à l'espace aérien contrôlé. Quand plusieurs espaces aériens sont à portée, c'est l'espace le plus proche qui s'affiche. Quand vous êtes à l'intérieur d'un espace aérien, s'affiche alors la distance jusqu'à la limite la plus proche.
Dist.Decolage	La distance jusqu'au décollage est la distance entre le lieu actuel et le lieu du début du vol.
Dist.Suivant	La distance jusqu'à la prochaine balise. La distance la plus courte jusqu'au centre de la balise. La distance jusqu'à la prochaine balise correspond à la "Distance Line" plus le rayon de la balise.
Dist.Thermique	La distance la plus courte jusqu'au dernier centre du thermique (point du thermique).
Dur.	La durée du vol. C'est la durée du vol en cours.
Dur.Therm.	Le temps que le pilote a passé dans le thermique le plus récent.
Essence	Niveau de carburant en litres (disponible quand vous êtes connecté au Flymaster M1).
Etape	Le nombre d'étapes effectués depuis le début du comptage.
Etape/Min	La cadence qui montre le nombre d'étapes par minute.
Fin.Act.	La finesse actuelle calculée avec la valeur moyenne du variomètre et la vitesse moyenne au sol.
La suite sur la page suivante	

**Table 3.6– Suite de la page précédente**

Fonction	Description
Fin.Deco.	La finesse jusqu'au décollage. Il s'agit de la finesse nécessaire pour atteindre le décollage.
Fin.Sui.	La finesse jusqu'à la prochaine balise. Il s'agit de la finesse nécessaire pour atteindre la prochaine balise.
Flight Level	L'altitude actuelle en centaines de pieds, basée sur le QNH fixe de 1013,25 hPa.
Floor	Affiche l'altitude inférieure de l'espace aérien déclenchant l'avertissement, c'est-à-dire un espace que vous violez ou que vous êtes proche de violer.
G-Force	La force centrifuge actuelle que subit le pilote quand il utilise le capteur Heart-G.
G.R.M.G.	La finesse effective. La finesse réelle vers la balise active. Elle est calculée en utilisant le variomètre intégré et la VMG.
GPS Alti.	L'altitude rapportée par le GPS.
Heure	Heure. Elle est automatiquement mise à jour quand un signal GPS valide est capté (voir Remarque 2).
IAS	La vitesse indiquée (Indicated Air Speed). Cette information est disponible si l'appareil est couplé avec la sonde pitot Flymaster TAS.
Latitude	La latitude actuelle de la position au format défini dans le menu des réglages.
Longitude	La longitude de la position actuelle au format défini dans le menu des réglages.
Max.Alti	L'altitude maximale atteinte pendant le vol en cours. Elle est basée sur l'altitude barométrique.
McRdyProThrm	La vitesse moyenne du prochain thermique attendu calculée sur la base de la théorie de McCready. En prenant en compte la polaire définie, il s'agit de calculer la vitesse que le prochain thermique devrait avoir, si vous volez avec une certaine vitesse vraie (TAS) mesurée (la sonde TAS est nécessaire). Cette valeur est en rapport avec la vitesse optimale (Speed to Fly) et elle est représentée graphiquement dans le Variomètre à double barre.
MonteMax.	Une fois le vol débuté, il indique le taux de montée maximal rencontré pendant le vol. Cette valeur utilise le variomètre intégré et non pas le taux de montée instantané. Elle apporte une bonne indication sur la qualité des thermiques du jour. La valeur est réinitialisée quand l'appareil s'éteint.
MotorTemp1	La température du moteur (disponible quand vous êtes connecté au Flymaster M1)
MotorTemp2	La deuxième température du moteur (disponible quand vous êtes connecté au Flymaster M1).
Page Num.	Le numéro de la page active dans la mise en page actuelle.
Perf.Therm.	La performance du thermique le plus récent indiquant le taux moyen de montée dans le thermique le plus récent.
La suite sur la page suivante	

**Table 3.6– Suite de la page précédente**

Fonction	Description
Pouls	Le battement de coeur actuel en battements par minutes, quand vous utilisez le capteur Flymaster Heart-G.
Pression Abs.	La valeur de la pression atmosphérique absolue en pascals.
RPM	Les tours de moteur par minute (disponible quand vous êtes connecté au Flymaster M1).
Situation CTR	Le message du statut de l'espace aérien affiche <i>Violating</i> quand vous vous trouvez dans un espace aérien contrôlé, <i>Imminent Alt</i> quand vous êtes proche de l'entrée verticale dans l'espace ou <i>Pos.Imminent</i> quand vous êtes proche de l'entrée horizontale dans l'espace.
SommetTherm.	Le point culminant atteint dans le thermique en cours.
SpeedToFly	La valeur de la vitesse optimale calculée selon la théorie de McCready. La valeur de la vitesse vraie (TAS) est calculée sur la base de la polaire définie et la vitesse moyenne du thermique.
TAS	La vitesse vraie (True Air Speed). Cette information est disponible si l'appareil est utilisé couplé avec la sonde pitot Flymaster TAS.
Taux Rot.Moy.	Taux moyen de tours en degrés par seconde.
Temp. Air	La température de l'air mesurée par la sonde de vitesse sans fil.
Temp.Inst.	La température à l'intérieur de l'appareil.
Trans.G.R.	La finesse pendant la transition. La finesse moyenne pendant les transitions entre les thermiques.
Vario	La valeur immédiate du variomètre.
Vario Moy.	Le variomètre moyen calculé en utilisant une constante de temps d'intégration pour afficher des taux de montée lissés.
Vit.Max.	La vitesse maximale (renvoyée par le GPS) atteinte pendant le vol. Quand l'appareil est éteint, cette valeur est remise à zéro.
Vit.Vent	La vitesse du vent calculée en utilisant la vitesse du GPS.
Vitesse	Indique la vitesse au sol. Cette vitesse est disponible seulement si le receveur GPS a un signal valide.
Vitesse Moy.	La vitesse au sol moyenne calculée en utilisant un filtre pour montrer la vitesse lissée, éliminer les changements de vitesse irréguliers causés par le tangage de l'aile etc.
VMG	La vitesse optimale est la vitesse avec laquelle le pilote s'approche de la balise active.
Voltage	Le niveau actuel de la batterie en volts.

*Remarque : Le GPS SD+ considère que vous êtes entré dans un thermique quand la valeur du variomètre intégré est supérieure à 0,5 m/s, et il considère que vous êtes sorti du thermique quand la valeur du variomètre intégré passe en dessous de -1,0 m/s. Une fois dans le thermique, l'indicateur du gain gardera la trace de l'altitude maximale atteinte dans le thermique. Si l'altitude est inférieure à l'altitude maximale du thermique, alors un chiffre négatif montrera la différence avec le point le plus haut atteint. Si l'altitude est égale ou supérieure à l'altitude maximale atteinte, alors un chiffre positif affichera l'altitude gagnée depuis l'entrée dans le thermique. L'indicateur du gain garde la trace de quelle altitude a été gagnée dans le thermique. Quand le pilote entre dans un thermique, le GPS SD+ réinitialisera l'indicateur du gain à 0 et*

*commencera à suivre quelle altitude le pilote a gagné. A un certain endroit dans le thermique, l'ascension peut s'affaiblir et devenir inconsistante. A cet endroit, l'indicateur du gain montrera la perte d'altitude dans cette inconsistance. Dès que le pilote monte de nouveau dans le thermique, l'indicateur montrera le gain depuis l'entrée dans le thermique.*

*Remarque : Tous les calculs du temps internes au GPS SD+ sont basés sur UTC (temps universel). C'est aussi le temps sauvegardé sur le journal de la trace. Néanmoins, le temps affiché dans le champ Heure est calculé par rajout de l'écart par rapport au fuseau horaire au temps universel obtenu depuis le récepteur GPS. Le décalage horaire devrait être défini dans le menu des réglages (voir Section [4.8.2](#)) pour que le temps local correct soit affiché.*

*Remarque : Le champ de l'Altitude indique la hauteur absolue en mètres ou en pieds en fonction des réglages. Cette altitude correspond à l'altitude barométrique et elle dépend ainsi totalement du QNH (pression absolue à un moment donné et à un endroit donné par rapport à la pression correspondante au niveau de la mer). L'altimètre ne peut pas être réinitialisé, mais il peut être réglé en utilisant l'option correspondante du menu (voir Section [4.8.1](#)).*

## 4 Mode menu

Quand vous êtes en mode vol, vous accédez au mode menu en appuyant sur le bouton menu (S1). Quand vous êtes en mode menu, en appuyant sur le bouton menu (S1) vous revenez au mode vol.




FIGURE 4.1 – Menu principal

Pour accéder aux différents entrées du menu, vous pouvez utiliser les touches HAUT (S3) et BAS (S4). Une fois l'entrée sélectionnée, en appuyant sur la touche ENTER (S2) vous exécutez la fonction choisie. Une courte description de chaque option peut être consultée dans la Table 4.1.

TABLE 4.1 : Options du menu principal

option de menu	Description
Balises/Route	Permet d'accéder à la définition des balises et des Routes du GPS SD+ . (voir Section 4.1)
Navigateur de la Route	Permet de forcer la navigation en mode manuel.
Critical Airspaces	Cette page montre en permanence les espaces aériens qui sont plus proches que le seuil défini dans les réglages. (voir Section 4.8.14)
Triangle Assistant	Cette page permet au pilote de gérer la réalisation d'un triangle FAI en réglant manuellement les sommets du triangle. (voir Section 4.4)
Atterrissage le + proche	Affiche la page des atterrissages. Cette page montre en permanence les finesses et les distances jusqu'aux atterrissages les plus proches, triés par le vol plané le plus facile. (C20P9 Section 4.5)
Enregistr. de Vols	Permet d'accéder à la liste des vols enregistrés. (voir Section 4.6)
Pages	Permet d'accéder aux différentes mises en pages. (voir Section 4.7)
Réglages	Permet d'accéder au sous-menu des réglages. (voir Section 4.8)
Éteindre	Éteint le GPS SD+ et affiche le statut détaillé de la batterie.

## 4.1 Balises et Route




FIGURE 4.2 – Écran des balises et des Route

La page des balises/Route permet à l'utilisateur de gérer les balises (waypoints) et de définir une route/manche (task). Comme indiqué sur la Figure 4.2, la page est divisée en 3 zones, à savoir la liste des balises (WL), la liste des Route(TK) et des détails/liste d'options de la balise sélectionnée (DO). La zone DO peut changer selon le sous-menu dans lequel vous vous trouvez. Elle peut afficher spécifiquement les données de la balise sélectionnée ou la liste d'actions possibles pour les balises. En entrant sur la page, la zone des balises est activée. En haut de la page, à côté du titre Waypoints se trouve le nombre total de balises sauvegardées dans l'appareil GPS SD+ <sup>1</sup>. La première balise de la liste est en surbrillance et des données correspondantes à cette balise s'affichent dans la zone DO. A mesure que le curseur se déplace sur une autre balise, les données changent pour correspondre à la nouvelle balise sélectionnée. Si la liste des balises est vide, une liste d'actions possibles s'affiche dans la zone DO. Puisqu'aucune balise n'existe, seulement l'action *Insert nouveau Balise* est disponible. En appuyant sur la touche ENTER quand une balise est sélectionnée, vous activez le menu d'action pour la balise (WAM). Une liste avec les actions disponibles est affichée dans la zone DO Figure 4.3.




FIGURE 4.3 – Menu d'actions pour les balises

Les options WAM disponibles apparaissent en noir, les autres en gris. Par exemple, dans la Figure 4.3, l'option *Delete WP* n'est pas disponible car la liste de balises est vide.

1. Le GPS SD+ peut accueillir jusqu'à 442 balises.



### 4.1.1 Menu d'action pour les balises

En entrant dans le menu d'actions pour les balises (WAM), la balise sélectionnée devient grisée ce qui indique que les actions spécifiques aux balises seront effectuées sur la balise sélectionnée. Une fois que le WAM est actif, une liste d'options apparaît dans la zone DO. Une description courte de chaque option se trouve dans la Table 4.2.

TABLE 4.2 : Menu d'actions pour les balises

Action	Description
Ajouter balise à la Route	Permet d'ajouter la balise sélectionnée à la fin de la Route.
Insérer nouvelle balise	Permet de commencer la saisie d'une nouvelle balise. La position actuelle est automatiquement utilisée pour les données de balise par défaut.
Modifier la balise	Permet de modifier la balise sélectionnée.
Supprimer la balise	Permet de supprimer la balise sélectionnée. Si la balise est utilisée dans la Route, cette option est désactivée.
Supprimer toutes les balises	Permet de supprimer toutes les balises et les Route.
Aller vers balise	Permet de forcer la navigation vers la balise sélectionnée. <b>Cela annule la navigation de la manche.</b>
Modifier la Route	Permet de modifier la Route. Si aucune balise n'a été ajoutée à la manche, cette option est désactivée.

#### Ajouter la balise à la Route

Pour ajouter une balise à la Route, sélectionnez la balise qui doit être ajoutée en appuyant sur les boutons HAUT ou BAS jusqu'à ce que la balise souhaitée apparaisse en surbrillance. Appuyez sur le bouton ENTER pour ajouter le point à la TL à droite ; à ce moment-là les options de la balise pour la manche apparaîtront dans la zone DO ce qui permet de régler différents aspects de la balise dans la manche (ces options peuvent être aussi modifiées plus tard).

#### Ajouter une nouvelle balise

Ce menu permet à l'utilisateur d'ajouter une nouvelle balise à la liste des balises. Si le GPS a établi la position, alors les coordonnées et l'altitude utilisées pour la balise sont basées sur la position actuelle.

#### Modifier la balise

En entrant dans ce menu, vous pourrez changer les propriétés de la balise sélectionnée. Peuvent être changés le nom de la balise, ainsi que l'altitude, la latitude, la longitude et si la balise doit être désignée comme un atterrissage. Pour changer une des propriétés de la balise, sélectionnez d'abord la balise. En appuyant sur la touche S2, vous ouvrez le menu qui permet d'éditer la balise. En appuyant une seconde fois sur le bouton S2, le curseur apparaîtra pour indiquer le caractère à modifier, tout comme présenté dans la Figure 4.4. Les caractères peuvent être modifiés en utilisant les boutons S3 ou S4. En appuyant sur le bouton S2, le curseur se déplacera sur le caractère suivant. La balise peut être aussi configurée comme un *atterrissage* ; ces balises seront ensuite affichées dans *Atterrissage le + proche* (voir Section 4.5).

Waypoints (63)	Route
STEWAR	WHALEB
TICKNE TI	WEED WE 21.5
TIONES TI	
TULELA T	
USFS42 US	
WEED WE	
<b>WHALEB</b>	
WHALEL	
WILLOW	
YELLOW Y	
YREKA YR	
	1424 Total: 21.5

**Name: WHALEB WHALEBAC**  
**Altitude: 02579m**  
**10 N 571690**  
**4597757**  
**Landing: No**

FIGURE 4.4 – Modifier la balise

### Supprimer la balise

Il est possible de supprimer juste une seule balise du GPS SD+ . Sélectionnez la balise à supprimer en appuyant sur les boutons S3 ou S4. Une fois la balise mise en surbrillance, si vous choisissez *Supprimer la balise*, la balise sera enlevée de la mémoire du GPS SD+ . Si la balise est utilisée dans la Route, la fonction de suppression sera désactivée ; pour supprimer cette balise, elle doit être d'abord enlevée de la Route.

### Supprimer toutes les balises

Toutes les balises peuvent être supprimées du GPS SD+ . La suppression de toutes les balises supprimera également la Route. Quand vous sélectionnez cette option, le GPS SD+ s'assurera que c'est ce que vous souhaitez faire.<sup>2</sup>

### Aller vers la balise

La sélection d'*Aller vers la balise* forcera la navigation vers la balise sélectionnée. Une fois sélectionnée (en appuyant sur le bouton ENTER), l'appareil passera automatiquement à *l'écran de vol* et naviguera vers ce point. Quand vous retournez dans Balises/Route, l'ordre actif d'*Aller vers* sera annulé. La fonction *Aller vers* enlèvera la navigation de la Route, même si le GPS SD+ se rappellera où il s'est arrêté dans la Route, de façon à ce que quand la fonction *Aller vers* est annulée (comme décrit ci-dessus), il puisse reprendre la Route à l'endroit où il était avant que la fonction *Aller vers* soit activée.

### Modifier la Route

Le GPS SD+ gardera en mémoire seulement une Route. Cela est délibéré afin d'éviter de voler une Route incorrecte. Une Route peut être modifiée en choisissant l'option *Modifier la Route* du WAM. En choisissant l'option *Modifier la Route*, la première balise de la Route apparaîtra en surbrillance dans la zone TL.

## 4.1.2 Liste de la Route

La *Liste de la Route* contient tous les lieux de la Route et permet de définir leurs paramètres dans la manche. En appuyant sur les boutons HAUT et BAS, vous vous déplacez entre les balises de la Route. Pour la *balise de la Route* en surbrillance, la zone DO affichera les paramètres de la *balise de la Route*.<sup>3</sup>

2. ATTENTION : Ne pas confondre cette fonction avec *Supprimer Route*. La dernière chose que vous souhaitez est d'être assis sur le décollage sans aucune balise dans le GPS SD+ ; pour enlever la Route précédente, utilisez la fonction *Supprimer Route* décrite dans la Section 4.1.2.

3. ATTENTION : Si une modification est apportée à la Route, la navigation débutera de nouveau depuis le début de la Route.

Quand une Routea seulement une balise, elle est considérée comme un type de route *Aller vers*. Le GPS SD+ commencera la navigation automatiquement vers cette balise.

Remarque : Quand la Routecontient plus d'une balise, alors la première balise sera réglée automatiquement comme *Décollage*. Le *Décollage* est ignoré pour les besoins de la navigation et il est utilisé uniquement pour le calcul de la distance totale de la manche.

Si vous appuyez sur ENTER quand vous êtes sur une balise choisie de la Route, un *Menu de la balise de la Route* s'ouvrira dans la zone DO (en bas de l'écran) ce qui permet pour une balise de la Route de la *Modifier*, la *Déplacer* ou la *Supprimer*. Chaque *balise de la Route* définie a un type particulier, par défaut elle est réglée comme un cylindre .

### Déplacer une balise de la manche

L'ordre de la balise dans la manche peut être facilement modifié. Pour modifier l'ordre, sélectionnez tout simplement la balise avec les boutons HAUT et BAS. Appuyez sur le bouton ENTER pour activer la liste d'actions du menu. Sélectionnez ensuite l'option *Move Route Point* (déplacer une balise de la manche) et appuyez sur le bouton ENTER. Un curseur apparaîtra à côté de la balise sélectionnée. Déplacez la balise de la manche vers la position souhaitée en utilisant les boutons HAUT et BAS, puis appuyez sur ENTER.

### Supprimer une balise de la manche

Pour supprimer une balise de la manche, sélectionnez la balise en utilisant les boutons HAUT et BAS, puis appuyez sur le bouton ENTER pour activer le menu de la balise de la manche, choisissez l'option *Remove Route Point* (supprimer une balise de la manche) et appuyez sur ENTER pour l'enlever de la liste.

### Supprimer la Route

*Supprimer la Route* supprimera toute la route. Appuyez sur le bouton ENTER à partir d'une balise pour activer la liste des actions du menu. Choisissez l'option *Delete Route* (supprimer la route) dans le menu et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. La route sera supprimée et la zone WL sera activée.

## 4.2 Navigateur de la Route

Cette fonction est utile pour forcer la navigation automatique de la manche fournie par le GPS SD+ et devrait être utilisée seulement si, pour une quelconque raison, une erreur a été faite pendant la création de la manche. Quand cette option est choisie, le GPS SD+ affiche la liste de la manche (task list). Vous pouvez sélectionner la balise souhaitée en utilisant les boutons HAUT et BAS. En appuyant sur le bouton ENTER, vous provoquerez la reprise de la navigation vers la balise souhaitée. La navigation de la route continuera alors dans l'ordre affiché dans le menu de la manche.




FIGURE 4.5 – Navigateur de la Route

Quand vous entrez dans le menu du Task Navigator, toutes les balises de la route sont affichées avec leur nom court et leur nom long (Figure 4.5). En sélectionnant une des balises de la manche, le cercle de navigation s'affichera dans la partie basse de l'écran en montrant la direction vers cette balise, ainsi que la distance jusqu'au cylindre de la balise. La distance affichée est la Distance jusqu'à la ligne (Distance to Line) qui est le point le plus proche sur le cylindre par rapport à où se trouve le pilote. Ce n'est pas forcément le point optimal sur le cylindre. La balise *départ* sera grisée puisqu'il n'est pas possible de naviguer vers le départ. En appuyant sur le bouton du menu, vous allez retourner dans l'écran de vol sans aucune modification de la navigation.

Remarque : Si vous forcez la navigation, le départ est supposé effectué.

### 4.3 Critical Airspaces

Le *Critical airspace* montre la liste des espaces aériens qui sont plus proches de la position du pilote que les seuils de distance et d'altitude définis dans les réglages de l'espace aérien (voir Section 4.8.14). Cette liste est générée quand vous êtes en mode vol et elle est classée dans l'ordre dans lequel l'espace aérien apparaît dans le fichier utilisé pour la création de l'espace aérien. Par exemple, si le seuil d'altitude et de distance est réglé sur 200 mètres, alors tous les espaces aériens plus proches que 200 mètres de la position du pilote sont affichés dans la liste des *Critical Airspaces*. Une liste typique des espaces aériens peut ressembler à la Figure 4.6. Notez que le nombre entre parenthèses indique le nombre des polygones de l'espace aérien chargés dans l'appareil.




FIGURE 4.6 – Critical Airspaces

Si un « critical airspace » est sélectionné en appuyant sur la touche ENTER, le champ bas est rempli avec les données de l'espace aérien (Figure 4.7). Cette liste indique :

- la distance vers le CTR (voir Section 4.8.14),
- l'altitude qui est l'altitude de référence pour l'espace aérien (voir Section 4.8.14),
- le plancher de l'espace aérien qui est l'altitude la plus basse de l'espace aérien,
- le plafond qui est l'altitude maximale de l'espace aérien.

La liste indique aussi le statut de l'espace aérien, l'information si le pilote est en train de violer l'espace aérien, si la violation est imminente ou s'il est en dehors de l'espace aérien. Dans l'exemple de la Figure 4.7, le pilote est en dehors de l'espace aérien. L'altitude de référence est l'altitude actuelle utilisée pour le calcul de l'espace aérien. Différentes altitudes de référence peuvent être réglées dans les réglages de l'espace aérien (section 15.15 Réglages de l'espace aérien) et elles englobent Altitude (l'altitude barométrique), l'altitude du GPS et le niveau du vol (Flight Level) (en se servant de la pression 1013,25 mBar). Pour plus de détails, voir Section 4.8.14.

Critical Airspaces (238)		
SALINAS CLASS D		
MONTEREY PENINSU		
SAN CARLOS CLASS		
SAN CARLOS CLASS		
SAN JOSE AIRPORT		
<b>SAN JOSE AIRPORT</b>		
METROPOLITAN OAK		
METROPOLITAN OAK		
HAYWARD CLASS D		
LIVERMORE CLASS		
-----		
Dist,CTR	-----	out
Altitude	-100 ft	
Floor	1499 ft	
Ceiling	3999 ft	

FIGURE 4.7 – Données des espaces aériens

## 4.4 Triangle Assistant

Main Menu
Waypoints/Task
Task delay
Task Navigator
Critical Airspaces
<b>Triangle Assistant</b>
Nearby Landings
Flight Log
Pages
Settings
Shutdown

FIGURE 4.8 – Triangle Assistant

Selon le code FAI, section 3, ainsi que les règles XC-Contest, un triangle FAI doit remplir la règle de 28% qui précise que le côté le plus court du triangle ne doit pas être inférieur à 28% de la distance totale du parcours. Le module assistant de triangle FAI du Flymaster apporte l'information numérique et graphique sur l'état du triangle, les distances et la navigation nécessaire pour satisfaire la règle de 28%. Comme la détection automatique des sommets du triangle est très difficile, nous avons décidé de laisser le pilote choisir manuellement le premier et le deuxième sommet plutôt que de l'automatiser étant donné que cela peut donner des triangles non valables. La page *Triangle Assistant* permet au pilote de gérer la réalisation d'un triangle FAI en réglant manuellement les sommets du triangle. La page est accessible depuis le menu principal (voir Figure 4.8) et les options de la page peuvent être consultées dans la Figure 4.9. Une description courte de chaque option peut être consultée dans la Table 4.3



FIGURE 4.9 – Menu Triangle Assistant

Remarque : La page Triangle Assistant est accessible seulement quand l'appareil dispose d'une position 3D valable.

TABLE 4.3 – Options du menu Triangle Assistant

C20P19	C20P4
Set Vertex 1	Définit les coordonnées actuelles comme le premier sommet du triangle FAI.
Set Vertex 2	Les coordonnées actuelles sont réglées comme le sommet 2. Si le sommet 1 n'est pas encore défini, alors les coordonnées du décollage sont utilisées comme le sommet 1. Dans les deux cas, le sommet 2 peut être défini seulement si la distance minimale (2 km) a été parcourue.
Cancel FAI Triangle	Annule le triangle FAI en cours et reprend la manche, si une manche est définie.

Une description plus détaillée du module assistant de triangle FAI peut être consultée dans la section Chapter 7.

## 4.5 Atterrissages les plus proches

Il est possible de définir des balises en tant qu'*atterrissage*, ce qui permet au pilote de vérifier rapidement les options de l'atterrissage. La page des atterrissages les plus proches affichera toutes les balises définies comme *atterrissages*, pour lesquelles la finesse nécessaire est limitée. Les finesesses sont calculées une fois que le vol a débuté. En plus du nom de la balise, la distance et la finesse sont affichées. La liste est classée par ordre croissant des finesesses (voir Figure 4.10). Dans l'exemple de la Figure 4.10, l'atterrissage le plus proche est à 12,48 km depuis notre position actuelle et la finesse nécessaire pour y arriver est de 9,6. La page des Atterrissages les plus proches peut aussi être utilisée pour faire un *Aller vers*. Utilisez les touches HAUT et BAS pour choisir la balise souhaitée, puis appuyez sur la touche ENTER pour activer immédiatement la navigation vers la balise choisie. Afin de définir une balise comme atterrissage, le paramètre *Landing* devrait être réglé sur *Yes* dans l'écran de modification de la balise (voir Section 4.1.1).

Remarque : La page des atterrissages les plus proches peut être atteinte directement depuis l'écran du mode vol en utilisant une touche de raccourci (voir Section 4.8.13).

Near Airfields		
B006	12.48	9.6
B003	15.25	11.8
B004	15.68	12.1
B007	23.13	17.8

FIGURE 4.10 – Atterrissages les plus proches

## 4.6 Enregistrement de Vol

L'option Enregistrement de vol permet à l'utilisateur d'accéder aux informations sur les précédents vols enregistrés (Figure 4.11). La moitié supérieure de l'écran liste les vols gardés en mémoire. Chaque vol est identifié par la date du décollage, l'heure et la durée du vol.

Flight Log		
2012-11-28	23:30:38	00:02:34
2012-11-24	21:52:54	00:49:05
2012-11-24	04:52:21	00:00:13
2012-11-23	19:08:41	00:00:08
2012-11-23	17:20:09	00:00:43
2012-11-21	20:44:03	00:00:12
2012-11-10	14:11:42	01:15:02
2012-10-05	09:43:25	00:12:44
2012-10-03	10:41:36	00:00:09
2012-10-01	12:17:32	02:28:48
<b>Max.Alti: 4911m</b> <b>T.off Alt.: 2540m</b> <b>Above Toff: 2370m</b> <b>Max.Sink: -3.7m/s</b> <b>Max.Climb: 4.4m/s</b> <b>Max.Speed: 63.0km/h</b> <b>Distance: 47.61km: Goal</b> <b>Speed Sec: 02:03:20</b>		

FIGURE 4.11 – Enregistrement de Vol

Les vols peuvent être sélectionnés en utilisant les touches HAUT et BAS. Pour le vol sélectionné, les informations additionnelles sont affichées dans la partie inférieure de l'écran :

- Max. Altitude - l'altitude maximale pendant le vol (ASL),
- T.off Alt. - l'altitude du décollage,
- Above Toff - l'altitude au-dessus du décollage,
- Max. Sink - le taux maximal de chute pendant le vol,
- Max Climb - le taux maximal de montée pendant le vol,
- Distance - la distance parcourue

En appuyant sur la touche ENTER, vous afficherez la liste d'actions pour l'enregistrement des vols, avec les options :

- Télécharger au serveur XC
- Supprimer le vol
- Supprimer tous les vols

Chacune des options est expliquée dans les sections suivantes.

De plus, si vous utilisez une application de téléchargement de données de vol et vous demandez la liste des vols alors que le menu d'actions pour les enregistrements de vol est activé, seul le vol sélectionné sera rapporté dans l'outil de téléchargement .

#### 4.6.1 Supprimer le vol

Si vous choisissez l'option *Supprimer le vol*, le vol sélectionné sera supprimé de la mémoire. Avant de supprimer le vol, un message est affiché demandant à l'utilisateur de confirmer l'action (Figure 4.12).





FIGURE 4.12 – Supprimer le vol

#### 4.6.2 Supprimer tous les vols

Tous les vols dans le GPS SD+ peuvent être supprimés en choisissant l'option *Supprimer tous les vols*. Un message est affiché demandant à l'utilisateur de confirmer l'action de suppression de tous les vols (Figure 4.13).




FIGURE 4.13 – Supprimer tous les vols

**ATTENTION :** La suppression de tous les vols effacera complètement la mémoire de l'enregistrement des vols, toutes les traces seront définitivement effacées.

#### 4.6.3 Capacité de la mémoire

La version actuelle du logiciel peut garder jusqu'à 131 000 points (sans les données provenant des accessoires Flymaster, tel que HEART-G ou TASProbe) ce qui équivaut à plus de 36 heures avec un intervalle d'enregistrement d'une seconde (bien évidemment, si vous réglez l'intervalle d'enregistrement à 10 secondes, vous obtenez 360 heures). Consultez la Section 4.8.2 pour savoir comment modifier l'intervalle. Il est également important de comprendre comment sont organisées les données : il y a 256 blocs de données où chacun peut supporter 510 points ; à mesure que le vol se prolonge des blocs sont rajoutés, donc chaque vol peut occuper une multitude de 510 points ; en prenant un exemple extrême, si vous avez 256 vols d'une seconde chacun, la mémoire sera pleine, et vous aurez seulement 256 secondes de données de vol (ce qui

est bien évidemment un scénario surréaliste).

## 4.7 Pages

Le menu des pages montre la liste des mises en page actuellement disponibles sur le GPS SD+ . De plus, le menu des pages peut être utilisé pour changer de page ou désactiver/activer chacune des pages disponibles. Une mise en page peut contenir 16 pages différentes et elles peuvent toutes être dessinées en utilisant le logiciel Flymaster DESIGNER. La Figure 4.14 montre un exemple de ce qui est disponible dans une mise en page typique dans le menu des pages (cela sera différent selon ce qui a été dessiné avec le Designer).




FIGURE 4.14 – Exemple des pages disponibles

Vous pouvez choisir les différentes pages en sélectionnant les touches HAUT ou BAS. Si vous appuyez sur ENTER pour une certaine page, 2 options deviennent disponibles, comme montré dans la Figure 4.15.




FIGURE 4.15 – Options des pages

En sélectionnant l'option *Goto Page* et en appuyant sur le bouton ENTER, vous allez être dirigé vers cette page sur *l'écran de vol*. Ceci permet à l'utilisateur d'afficher une des pages sans avoir recours aux fonctions d'appel de pages pour afficher cette page en particulier ou avoir à naviguer sur toutes les pages dans l'ordre en utilisant la touche fonction. Il est aussi possible de désactiver une page de manière à ce que quand vous passez sur différentes pages, cette page ne soit pas affichée (voir Figure 4.16). Par ailleurs, tous les appels de pages associés à la page désactivée seront ignorés.




FIGURE 4.16 – Désactiver la page

Une fois la page désactivée, un astérisque sera affiché sur la liste des pages avant le nom de la page concernée comme indiqué dans la Figure 4.17 (dans ce cas *P1 R2G after start* est désactivée).




FIGURE 4.17 – Activer la page

Notez que sur la Figure 4.17 quand vous sélectionnez et appuyez sur ENTER, l'option *Goto Page* n'est pas activée et il sera possible *d'activer la page*. En appuyant sur ENTER, vous activez la page de nouveau.

## 4.8 Menu des réglages

Le *menu des réglages* est utilisé pour configurer un grand nombre de fonctions du GPS SD+ . L'écran du menu est divisé en deux sections. En haut de l'écran, sont affichées toutes les options du menu. Selon l'option du menu choisie, les paramètres configurables qui y sont associés sont affichés en bas de l'écran (voir Figure 4.18). L'option souhaitée peut être sélectionnée en utilisant les touches HAUT et BAS et les paramètres correspondant peuvent être modifiés après avoir appuyé sur la touche ENTER.




FIGURE 4.18 – Menu des réglages

Notez que sur la partie droite de l'écran se trouve une barre de défilement qui montre la position relative du menu affiché en comparant avec tous les autres réglages disponibles dans ce menu.

Toutes les options du menu sont expliquées dans les sections suivantes.

#### 4.8.1 Altimètres

La page *Altimètres* (Figure 4.19) permet à l'utilisateur d'ajuster l'altimètre barométrique. Un altimètre barométrique calcule l'altitude sur la base de la pression atmosphérique, et ne doit pas être confondue avec l'altitude du GPS qui est calculée sur la base de l'information de satellite (Voir l'article sur <http://www.xcmag.com/2011/07/gps-versus-barometric-altitude-the-definitive-answer/> GPS versus Barometric Altitude). Comme la pression atmosphérique peut varier beaucoup selon les conditions météorologiques et donc avec le temps, l'altitude barométrique varie également. Pour avoir l'altitude correcte pour un endroit précis, l'altimètre doit être calibré. Vous pouvez calibrer l'altimètre en saisissant l'altitude connue de l'endroit. En saisissant une altitude, le QNH est automatiquement calculé, soit la pression barométrique locale ajustée par rapport au niveau de la mer. Par ailleurs, l'altimètre peut être calibré en ajustant le QNH à l'endroit et à l'heure. La modification du QNH ajustera l'altitude barométrique.

L'altitude peut aussi être réglée depuis le GPS. En dessous du QNH, vous trouverez un champ *Get from GPS* (reprendre du GPS) qui peut être réglé en *Yes* (oui), *No* (non) ou *Auto*. Si vous ajustez cette valeur à *Yes*, le GPS SD+ reprendra l'altitude du GPS et ajustera l'altitude en conséquence. Le *Yes* n'est pas sauvegardé dans les réglages étant donné qu'il s'agit d'une opération unique. Le *Get from GPS* peut aussi être réglé en *Auto* et cette valeur est sauvegardée dans les réglages. Quand *Auto* est sélectionné après que l'appareil soit allumé, le GPS SD+ réglera automatiquement l'altimètre selon l'altitude du GPS (une fois qu'un signal GPS valide existe) ou chaque fois que la valeur PDOP est inférieure à la valeur précédente. Notez que le PDOP *position dilution of precision* (perte de précision de la position) vous donne l'indication de la fiabilité de l'altitude du GPS à un moment donné. Plus la valeur de PDOP est basse et plus la position est précise.




FIGURE 4.19 – Altimètres

## 4.8.2 Heure

La page de l'heure *Temporisations* permet à l'utilisateur de régler le temps d'intégration du variomètre, les paramètres de la trace et l'heure locale (UTC) (décalage horaire). (Figure 4.20)




FIGURE 4.20 – Paramètres de l'heure

La version actuelle du logiciel gère deux paramètres en rapport avec l'intervalle : *Vario Integrator* et *Interval trace*.

### Vario Integrator

Le variomètre intégré est calculé en intégrant la vitesse verticale pendant une période de X secondes définie dans cette valeur. Dans l'exemple de la Figure 4.20, la période d'intégration est de 10 secondes (valeur par défaut).

### Intervalle trace

Pendant le vol, le GPS SD+ sauvegarde un point de la trace toutes les secondes de l'*intervalle de la trace*. L'enregistrement de la trace commence automatiquement quand le vol débute (voir Section 1.7). Néanmoins, si une manche est active, le GPS SD+ sauvegardera un point de la trace immédiatement à l'entrée dans le cylindre de la balise .

Voir Section 4.6.3 sur la capacité de mémoire de la trace.

### Décalage horaire

En utilisant les données du GPS, le GPS SD+ ajuste automatiquement l'horloge interne à l'heure universelle (UTC). L'utilisateur devra ajuster le décalage horaire pour que l'heure affichée sur le GPS SD+ corresponde à l'heure locale.

## 4.8.3 Vario acoustique

Les options du menu des réglages du *Vario acoustique* permettent à l'utilisateur de changer les paramètres en rapport avec le son du variomètre. L'utilisateur peut changer le son des taux de montée et de chute via les valeurs respectives de seuil. Ces seuils correspondent aux taux de montée et de chute pour lesquels le son est déclenché. L'utilisateur peut aussi définir dans l'option des seuils acoustiques l'alarme de chute et le volume du son du GPS SD+ (Figure 4.21).




FIGURE 4.21 – Vario acoustique

### Seuil de montée

Le *seuil de montée* définit le taux de montée pour lequel le variomètre commencera à bipper. La fréquence du premier bip est définie dans le paramètre de [Fréquence de base](#) et augmente régulièrement selon la valeur du paramètre [Increments](#). La valeur par défaut du *seuil de montée* est de 0,1 m/s. Cela signifie que le bip commence une fois que la valeur instantanée du variomètre dépasse 0,1 m/s.

### Seuil de chute

Le *seuil de chute* est le taux de descente pour lequel le variomètre émettra un son de basse fréquence. Contrairement au son de la montée, le son de la descente est continu. Plus le taux de chute s'accroît et plus la fréquence du son est basse. La valeur par défaut de ce paramètre est de -2 m/s, nous vous suggérons de le régler sur une valeur plus basse que le taux de chute naturel du parapente volant avec l'accélérateur dans l'air calme.

### Alarme chute

L'*alarme chute* définit la valeur de la vitesse verticale à laquelle un son (une sirène d'alarme) commence à être produit. Par exemple, si l'*alarme chute* est réglée à -10 m/s, et si le variomètre instantané descend en dessous de -10 m/s, l'alarme se déclenchera. Cette alarme peut être utilisée pour identifier des vitesses verticales très importantes, comme par exemple dans une spirale. Le paramètre de l'alarme chute peut varier de 0 à -25 m/s. Réglez l'alarme de chute à *Off* pour désactiver l'alarme.

### Fréquence de base

Les fréquences audio peuvent être ajustées pour correspondre aux préférences de l'utilisateur en réglant les *fréquence de base* et *Increments*. La *fréquence de base* est la première fréquence utilisée pour produire le son initial qui correspond au seuil de montée (par défaut 0,1 m/s). Plus tard, comme le taux de montée augmente, un bip, un bip sonore est déclenché pour lequel la cadence et la fréquence augmentent également. La *fréquence de base* peut être réglée de 500 à 1500 Hz. Plus la valeur de la fréquence est haute et plus le son est aigu. Pour changer la valeur de la fréquence de base, appuyez sur la touche ENTER après que l'option du menu *Audio Frequencies* soit en surbrillance. Cette action mettra en surbrillance la valeur de la *fréquence de base* pour qu'elle puisse être augmentée par la touche HAUT ou diminuée par la touche BAS. La touche ENTER devra ensuite être appuyée. Ainsi le réglage de la *fréquence de base* est confirmé. La valeur par défaut pour la *fréquence de base* est 700 Hz.

### Increments

Le paramètre d'*Increments* règle la fréquence de la légère augmentation pour chaque accroissement du taux de montée de 0,1 m/s. Les *increments* peuvent être réglés de 1 à 99 Hz. La valeur par défaut pour *Increments* est 10 Hz. En prenant en compte une valeur d'*Increments* de 10 et la *fréquence de base* à 700 Hz, la fréquence du variomètre à 1 m/s est de 800 Hz.

### Volume

La dernière option permet à l'utilisateur d'ajuster le volume sonore. Le GPS SD+ a six différents niveaux sonores et *pas de son*. En appuyant sur les touches HAUT ou BAS, vous allez respectivement augmenter ou diminuer le niveau sonore. Après avoir réglé la valeur du niveau sonore, appuyez sur la touche ENTER pour confirmer et retourner au menu des réglages. Le nouveau niveau sonore est sauvegardé en mémoire et est utilisé lorsque le GPS SD+ est allumé. Le volume du son peut aussi être ajusté en utilisant une touche de raccourci. Néanmoins, le niveau sonore ajusté en utilisant une touche de raccourci n'est pas gardé en mémoire, donc il est valable uniquement jusqu'à ce que le GPS SD+ soit éteint. En *mode vol*, le niveau du volume actuel peut être consulté en utilisant l'élément du son (voir Section [3.1.2](#) pour plus de détails).

#### 4.8.4 Fonctions avancées

L'option de réglages des fonctions avancées peut être utilisée pour régler davantage de paramètres du variomètre acoustique du GPS SD+ . (Figure 4.22).




FIGURE 4.22 – Fonctions avancées

##### Amortisseur vario

Le calcul de la vitesse verticale du GPS SD+ est basé sur les variations de la pression de l'air. Il est très rare d'avoir une pression de l'air complètement stable. La turbulence causée par le mouvement d'air proche du capteur est suffisante pour provoquer de petites variations en pression. C'est pourquoi, le GPS SD+ filtre (calcule la moyenne) des données de la pression pour empêcher de détecter constamment de très petites variations de pression. La valeur qui définit de combien la pression doit être filtrée est l'*amortisseur vario*. En réglant une valeur basse de l'amortisseur, le GPS SD+ devient plus réceptif, mais plus rigoureux. A l'inverse, une valeur plus élevée rend le GPS SD+ moins réceptif, mais plus fluide. La valeur par défaut est de 6.

##### Cadence

Quand le taux de montée est supérieur au seuil de montée spécifié, le GPS SD+ crée un son de bip. Le taux (la cadence) des bips augmente avec l'augmentation du taux de montée. Cette augmentation en taux n'est pas linéaire. Le paramètre de la cadence spécifie quelle courbe de cadence devra être utilisée. Actuellement, il y a 2 possibilités représentées dans le graphique de la Figure 4.23.




FIGURE 4.23 – La cadence dans le temps

##### Fréquence dynamique

Le GPS SD+ émet des bips d'une hauteur de ton spécifiée (fréquence) quand un certain taux de montée est détecté. Quand la fréquence dynamique est éteinte (off), le ton (fréquence) de ce bip restera constant si le taux de montée change. En allumant la fréquence dynamique (on), le ton peut varier si le taux de montée varie durant un bip.

## Buzzer

Cette fonction s'appelle buzzer car le son qu'elle émet ressemble à un son de bourdonnement. Le son du buzzer est produit quand le taux de montée se rapproche, mais n'a pas encore atteint le seuil de montée spécifié (voir 13.3.1). Cette valeur est réglée de 0 à 9 où chaque unité correspond à 0,1 m/s, c'est-à-dire que 3 équivaut à 0,3 m/s. En soustrayant cette valeur de décimale au seuil de montée, nous obtiendrons la valeur à laquelle le GPS SD+ commencera le bourdonnement. Par exemple, si les valeurs du GPS SD+ restent par défaut, le seuil de montée = 0,1 m/s et le buzzer = 3 (0,3 m/s), le bourdonnement commencera à -0,2 m/s car  $0,1 - 0,3 = -0,2$ . Dans ce cas, à 0,1 m/s directement au-dessous du seuil de montée, le GPS SD+ émettra un son constant qui varie rapidement de ton depuis environ 100 hz jusqu'à la fréquence de base réglée à laquelle est émis le premier bip. Ceci est le son de buzzer et il peut ressembler à un grognement. En réglant la valeur du buzzer à *Off*, l'option du buzzer sera désactivée. Bien que le buzzer semble très agaçant au sol, il devient un inestimable compagnon de vol en permettant au pilote de prendre des thermiques qu'il aurait habituellement manquées.




FIGURE 4.24 – Buzzer

Un exemple pratique des avantages de la fonction du buzzer peut être illustré dans la Figure 4.24. Dans cet exemple, les deux pilotes descendent à -1,0 m/s. Le parapente orange a un GPS SD+ pour lequel le seuil de montée est réglé à 0,1 m/s et le paramètre du buzzer est réglé à 3 (0,3 m/s). Le parapente vert a un variomètre classique pour lequel le seuil de montée est réglé à 0,1 m/s. Comme indiqué sur cette figure, quand les deux pilotes entrent dans le thermique, on n'entend rien. L'air monte à 0,1 m/s, mais les deux pilotes descendent à -0,9 m/s. Dans la deuxième zone du thermique, l'air monte de 0,8 m/s et donc les pilotes descendent à -0,2 m/s. A ce moment, le pilote orange commence à entendre le son "brrr" du buzzer de son GPS SD+ , ce qui l'aide à centrer le thermique, alors que le pilote vert ignore encore le thermique. Enfin, dans la zone 3, l'air monte à 1,2 m/s et les deux pilotes montent à 0,2 m/s. Le pilote avec le GPS SD+ commence à entendre son variomètre faire bip... bip et c'est seulement à ce moment-là que le pilote vert entend le premier bip de son appareil.

## Silence auto

En réglant l'option *Silence auto* à *ON* (allumé) le buzzer du GPS SD+ restera silencieux jusqu'à ce qu'un *début du vol* soit détecté (voir Section 1.7). Cette fonction évite d'entendre le son du variomètre en attendant le décollage. L'audio sera ensuite activée jusqu'à ce que le GPS SD+ soit éteint. La valeur par défaut du paramètre de silence auto est *ON*.

## Vitesse du départ

La *vitesse du départ* est l'une des conditions du *début du vol* et elle est utilisée pour définir la vitesse GPS minimale en km/h qui devrait être atteinte pour initier le vol. Notez que l'événement *début du vol* est important pour plusieurs autres fonctionnalités, donc vous devrez régler cette valeur avec soin. Par exemple, si *Silence auto* est allumée, le variomètre commencera à bipper seulement après le début du vol. Les données de la trace sont également sauvegardées seulement après que le vol commence.



#### 4.8.5 Trace

Cette option règle le comportement de la trace dessinée dans la vue de la carte (voir Figure 4.25).




FIGURE 4.25 – Réglages de la trace

##### Activée

Si vous réglez cette option sur *Oui*, les traces seront dessinées sur la carte de la manche, si vous le réglez sur *Non*, la trace ne sera pas dessinée.

##### Auto Zoom

En réglant sur *Oui*, le système zoomera automatiquement sur la trace quand vous entrez dans un thermique ce qui vous facilitera de trouver l'emplacement du thermique.

##### Zoom Level

Permet de définir le niveau de zoom par défaut quand vous entrez dans un thermique, ce qui vous facilitera de trouver l'emplacement du thermique.

##### Grey lines

Si vous réglez sur *Oui*, la trace dans la montée sera dessinée en traits noir et la chute en traits gris. Si vous réglez sur *Non*, toute la trace sera dessinée en traits noir.

##### Track up

L'option « Track up » (trace vers le haut) permet que la trace soit affichée orientée vers le Nord (voir Figure 4.26) ou orientée selon le cap actuel vers le haut de l'écran (voir Figure 4.27). Quand *Track UP* est *Off* (désactivé), vous verrez la carte tourner autour du pilote, alors qu'avec *North UP* vous verrez le pilote qui se déplace sur la carte.




FIGURE 4.26 – Track up Off




FIGURE 4.27 – Track up On

#### 4.8.6 Écran

L'option de menu de l'écran permet à l'utilisateur de régler le contraste de l'écran d'activer/désactiver les appels de page et d'inverser les couleurs des titres (Figure 4.28).




FIGURE 4.28 – Réglages de l'écran

### Contraste de l'écran

Le contraste peut être ajusté pour répondre aux besoins du pilote. Vous pouvez utiliser les touches HAUT et BAS pour déplacer la barre de contraste (Figure 4.28). Déplacez la barre vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour diminuer le contraste. Quand vous êtes à l'endroit souhaité, appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la valeur.

**ATTENTION** : Méfiez-vous de l'ajustement du contraste sur une valeur très basse, car l'affichage pourrait devenir complètement vide. Avec un écran vide il est difficile de réajuster le contraste comme rien n'est visible.

TABLE 4.4 – Événements d'appels de page

Événement	Description
Avertissement de l'espace aérien	Cet événement se produit quand la distance horizontale ou verticale jusqu'à un espace aérien est inférieure aux seuils respectifs.
Entrée dans un thermique	Cet événement se produit quand le pilote entre dans un thermique. Un thermique est détecté quand le variomètre intégral est supérieur à 0,5 m/s et le taux de virage est supérieur à 10.
Transition	Cet événement se produit quand le pilote quitte un thermique et commence la transition. Une transition est détectée quand le variomètre intégré est inférieur à 0,5 m/s et le taux de virage est inférieur à 5.
Arrivée à la balise	Cet événement se produit quand le pilote est en train d'arriver à moins d'un kilomètre de la balise.
Départ de la course	Cet événement se produit immédiatement après l'heure du départ.
Chargement	Cet événement est déclenché quand l'appareil est en charge.

### Désactiver les appels de page

Les appels de page suite aux événements sont une fonctionnalité importante et unique du GPS SD+ . Les pages peuvent être activées (basculer vers) automatiquement pendant le vol par une association de la

page à l'un des événements déclencheurs préalablement définis. Les appels de page sont réglés en utilisant le programme Flymaster DESIGNER (voir le manuel du DESIGNER pour les détails). Chaque appel est déclenché quand certaines conditions sont réunies. Si un appel est déclenché, le GPS SD+ bascule automatiquement vers la page associée. Par exemple, imaginez que la page 3 soit associée avec l'appel de page *Avertissement de l'espace aérien (Airspace Warning)* et que la page affichée actuellement soit la page 2. Si pendant le vol, une limite de l'espace aérien est atteinte, l'appareil changera automatiquement de page pour la page 3. Les appels de page actuellement disponibles pour le GPS SD+ sont indiqués dans la Table 4.4. Ce menu peut être aussi employé pour désactiver tous les appels de page à la fois. Pour désactiver les appels de page, l'option *Disable Triggers* (désactiver les appels) devra être réglée en *Oui* en utilisant les touches HAUT et BAS, puis confirmée par la touche ENTER.

### Inverser les titres

*Inverse titres* (inverser les titres) permet à l'utilisateur de changer le fond des titres, comme illustré sur la Figure 4.29.




FIGURE 4.29 – Inverser les titres

La figure à gauche montre un affichage classique et celle à droite montre le même affichage mais avec *inverse titres* réglé en *Oui*.

### 4.8.7 Langues/Unités

L'option de menu *Langues et unités* permet à l'utilisateur de modifier la langue de l'interface du GPS SD+ et les unités. Une courte description des options disponibles dans ce menu est montrée dans la Table 4.5. Les touches HAUT et BAS peuvent être utilisées pour changer chaque option. En appuyant sur ENTER, vous confirmez la valeur de champ actuelle et le champ suivant passe en surbrillance. En appuyant sur la touche MENU, vous annulez le changement.

TABLE 4.5 : Langues/Unités

Fonction	Description
Langues	Permet de définir la langue de l'interface.
Unités Alti	Les unités de l'altitude. L'altitude peut être exprimée en mètre ou en pieds.
Unités du vario	Les unités du taux de montée. Le taux de montée peut être exprimé en m/s ou 10 x pied/min.
La suite sur la page suivante	

**Table 4.5– Suite de la page précédente**

Fonction	Description
Dist. Unités	Les unités de distance peuvent être exprimées en km ou en miles.
Unités de vitesse	Les unités de vitesse peuvent être exprimées en km/h, miles/h ou en noeuds.
Température	Les unités de température peuvent être exprimées en Celsius ou en Fahrenheit.
Coords.	Le format des coordonnées. Les coordonnées peuvent être au choix : — DD°M'SS' — DD°MM.mmm' — DD.dddd — UTM

#### 4.8.8 Réglages de l'appareil

Cette option du menu permet à l'utilisateur d'exécuter certaines fonctions de récupération. Une courte description des options disponibles est indiquée dans la Table 4.6.

TABLE 4.6 : Réglages de l'appareil

Fonction	Description
Réglages de l'appareil	Permet de réinitialiser tous les paramètres pour les valeurs d'usine par défaut. Cela ne changera pas la configuration pour la configuration d'usine par défaut. Vous devez prendre des précautions car toutes les modifications apportées par l'utilisateur seront perdues.
Reset now	Permet d'effectuer un redémarrage de l'appareil. Le résultat est celui décrit dans la Section 1.5.
Auto-off	Si réglé en <i>Oui</i> , le GPS SD+ s'éteindra si la vitesse du GPS est inférieure à 5 km/h et le variomètre intégré est inférieur à +1,5 m/s pendant plus de 30 secondes.

#### 4.8.9 Sonde sans fil

L'option de menu *Sonde sans fil* permet à l'utilisateur de coupler au GPS SD+ un des périphériques Flymaster sans fil, y inclut le M1 et le Heart-G. L'association se fait automatiquement. Quand vous appuyez sur la touche ENTER, le GPS SD+ cherchera à voir quels périphériques sans fil se trouvent aux alentours et il les affichera sur l'écran (voir Figure 4.30). Les périphériques sont identifiés par leur nom (ex. M1, TAS) et le numéro de série. Les périphériques peuvent être choisis en utilisant les touches HAUT et BAS. Pour le périphérique sélectionné (en surbrillance), l'état d'association est montré en bas de l'écran. Pour coupler un périphérique, l'état doit être modifié de *Non* à *Oui*. Une fois couplés, le GPS SD+ se connectera toujours automatiquement au périphérique sans fil. Le GPS SD+ peut être associé avec plusieurs périphériques.




FIGURE 4.30 – Sonde sans fil

Dans l'exemple montré dans la Figure 4.30, deux périphériques M1 sont visibles. Ils sont distingués à l'écran par leur numéro de série. (Le numéro de série pour le périphérique peut être trouvé au dos du périphérique sans fil). En choisissant un des périphériques M1 et en sélectionnant ENTER, l'option de couplage du périphérique devient disponible.

#### 4.8.10 Probe Alerts




FIGURE 4.31 – Probe Alerts

Le GPS SD+ permet de relier des alertes à certaines valeurs des sondes (périphériques) (voir Figure 4.31). Une courte description de chaque alerte est indiquée dans la Table 4.7.

TABLE 4.7 : Probe Alerts

Alerte	Description
Pulse Threshold	Le seuil du pouls au-dessus duquel le champ de données basculera entre l'affichage numérique inversé et l'affichage numérique normal. Cela permet à l'utilisateur de voir rapidement que son pouls est au-dessus du niveau souhaité.

La suite sur la page suivante

Table 4.7– Suite de la page précédente

Alerte	Description
Stall	La valeur de la vitesse indiquée (IAS) à partir de laquelle l'alarme du décrochage (stall) est déclenchée (la sonde TAS est nécessaire).

#### 4.8.11 Calibrage

Tous les modèles de la nouvelle série SD de Flymaster possèdent un capteur magnétomètre et accéléromètre. En se servant de ces capteurs, le GPS SD+ peut indiquer la force centrifuge et le cap du compas magnétique. Bien que le compas soit digital, il y a un algorithme de compensation d'inclinaison qui assure un cap précis du compas même quand le GPS SD+ est penché. L'option du menu « Calibration » (Calibrage) permet à l'utilisateur de calibrer les capteurs l'accéléromètre et le magnétomètre du GPS SD+ . Le calibrage est particulièrement important pour le magnétomètre puisque sans cela vous obtiendrez des données inexacts du compas. Malgré le calibrage d'usine de tous les appareils Flymaster, des erreurs peuvent se produire à cause de différentes influences extérieures comme la présence des champs magnétiques forts ou le temps. Afin d'éliminer ces erreurs, un calibrage correct du magnétomètre doit être effectué. Les paramètres du calibrage sont gardés quand le GPS SD+ est éteint, réinitialisé ou quand le logiciel est mis à jour. La procédure de calibrage du magnétomètre est décrite dans la Section 8.2.

Le compas magnétique du GPS SD+ est très sensible aux champs magnétiques extérieurs. Afin d'obtenir de bonnes indications, assurez-vous qu'il n'y a pas de sources d'interférence à proximité.

Le calibrage de l'accéléromètre n'est pas aussi essentiel que celui du magnétomètre. L'accéléromètre est moins sensible aux facteurs extérieurs et les erreurs sont habituellement insignifiantes. Néanmoins, si vous remarquez des indications étranges (ex. la valeur de la force centrifuge est différente de 1 quand l'appareil est au repos) un calibrage doit être effectué. La procédure de calibrage de l'accéléromètre est décrite dans la Section 8.1.

#### 4.8.12 Polaire




FIGURE 4.32 – Polaire

L'option de menu *Polar* (polaire) permet à l'utilisateur de définir la courbe de polaire de l'aile. La courbe de polaire se rapproche d'une parabole qui est définie par 3 points identifiés par *Max*; *Between*; *Min* (Max; Entre; Min) (voir Figure 4.32). Chaque point correspond à un couple de vitesses (vitesse horizontale en km/h, vitesse verticale en m/s) où les deux valeurs sont positives; ces deux valeurs sont définies par l'utilisateur (voir Figure 4.33). Pour éviter des erreurs, les points *Max* et *Min* doivent correspondre respectivement à la vitesse horizontale maximale et minimale de l'aile. Le point *Between* devrait être un point entre le maximum et le minimum.




FIGURE 4.33 – Polaire

#### 4.8.13 Touches de raccourci

En mode vol, les touches HAUT, BAS et ENTER peuvent avoir des fonctions définies par l'utilisateur qui fournissent des raccourcis vers certaines fonctions. Ce menu permet à l'utilisateur d'associer une fonction à un bouton. Les fonctions de la Table 4.8 peuvent être attribuées aux touches de raccourci.

TABLE 4.8 : Touches de raccourci

Fonction	Description
Set Volume	Permet de défiler à travers les niveaux de volume. Le nouveau niveau est gardé jusqu'à ce que le GPS SD+ soit éteint.
Page Suivante	Permet de défiler à travers les pages de la mise en page.
Page Précédente	Permet de défiler à travers les pages vers le bas.
MOB	(Homme à la mer) Crée la nouvelle balise en utilisant la position actuelle.
Triangle Assistant	Permet de passer directement depuis le mode vol vers le menu <i>Triangle Assistant</i> (voir Section 4.4).
Skip Waypoint	Si une manche est définie, permet de passer à la balise suivante.
Page Browser	Permet de passer directement depuis la page du vol jusqu'au menu des <i>Pages</i> (voir Section 4.7).
Régler Altimètre	Permet de passer à l'option du menu <i>Altimètres</i> afin de permettre à l'utilisateur de régler l'altimètre.
Task Navigator	Permet de passer directement de la page de vol à la page Task Navigator (voir Section 4.1).
Reset A2	Permet de remettre à 0 l'altimètre 2.
Airfields	Permet de passer directement de la page de vol à la page des Atterrissages les plus proches (voir Section 4.5).



#### 4.8.14 Réglages des espaces aériens




FIGURE 4.34 – Réglages des espaces aériens

Ce menu permet à l'utilisateur de définir certains paramètres liés aux espaces aériens. Chacun des paramètres peut être modifié en utilisant les touches HAUT et BAS. En appuyant sur la touche ENTER, vous confirmez la valeur et passez au paramètre suivant. Les modifications peuvent être annulées en appuyant sur la touche MENU. Comme indiqué dans la Figure 4.34, il existe 5 paramètres liés aux espaces aériens qui sont expliqués dans la Table 4.9.

TABLE 4.9 : Réglages des espaces aériens

Fonction	Description
CTR dist. Th	La distance <b>horizontale</b> minimale à laquelle le pilote peut se trouver sans déclencher un avertissement de l'espace aérien. Si ce seuil est dépassé, un avertissement est émis (événement).
CTR alt. Th	La distance <b>verticale</b> minimale à laquelle le pilote peut se trouver sans déclencher un avertissement de l'espace aérien. Si ce seuil est dépassé, un avertissement est émis (événement).
Ref. Altitude	Le paramètre de <i>Ref. Altitude</i> permet à l'utilisateur de définir l'altitude qui sert à évaluer la proximité avec un espace aérien. Le paramètre peut être réglé sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>GPS Altitude</b> - L'altitude fournie par le GPS ;</li> <li>— <b>Altitude</b> - L'altitude barométrique ;</li> <li>— <b>Flight Level</b> - L'altitude barométrique exprimée en centaines de pieds et calculée en prenant en compte la donnée de la pression standard au niveau de la mer (ISA) de 1013,25 hPa (QNH).</li> </ul>
Enable	Si ce paramètre est réglé sur Oui, quand le pilote se trouve à l'intérieur d'un espace aérien (comme indiqué dans la représentation 2D, mais pas nécessairement à l'intérieur de l'espace aérien), les traits de l'espace aérien sont dessinés en noir. Dans ce cas, tous les autres espaces aériens sont dessinés en gris.

Dans l'exemple de la Figure 4.35, un espace aérien est représenté (noir) avec un seuil de distance de 3000 m et un seuil vertical de 200 m (les deux en rouge).




FIGURE 4.35 – Réglages des espaces aériens

#### 4.8.15 Données GSM

Le GPS SD+ inclut un module quadri-bande GSM/GPRS de classe 10 très complet. Ce module permet à l'appareil d'envoyer et de recevoir les données d'un serveur distant. Les applications de cette capacité sont énormes, y inclus le Live Tracking entre autres applications. Pour disposer des communications, une carte SIM doit être utilisée. Cette carte SIM permettra les communications de données en utilisant le GPRS. Le menu *GSM Data* permet l'activation/la désactivation du modem GSM et la configuration de l'opérateur GSM.




FIGURE 4.36 – Installation du GSM

Remarque : Par défaut, le modem GSM est éteint. Le modem GSM devra être éteint si non utilisé pour économiser l'énergie. Dans certaines conditions, le modem GSM est automatiquement éteint, par exemple quand la carte SIM n'est pas présente.

Dans ce menu (voir la Figure 4.36) vous pouvez régler le GPS SD+ pour qu'il configure automatiquement l'APN (Access Point Name) qui permettra à l'appareil de se connecter à un réseau de téléphonie mobile disponible. La configuration automatique fonctionnera seulement si votre fournisseur de carte SIM a ses données APN dans la base de données de Flymaster. Pour passer outre la configuration automatique de l'APN, réglez « AutoAPN » sur *Disabled (désactivé)*, dans ce cas le GPS SD+ utilisera les réglages d'APN (utilisateur et mot de passe) à partir des champs en dessous. Pour configurer manuellement l'opérateur GSM, vous avez besoin de connaître :

- Nom de l'APN ;
- Nom de l'utilisateur ;
- Mot de passe.

Si vous ne connaissez pas les données d'APN de votre opérateur de réseau, vous pouvez vous référer à l'adresse web <http://wiki.apnchanger.org> pour les avoir. Sur ce site Internet, les données APN sont organisées par pays. Dans la Figure 4.37, il est possible de voir un exemple pour un pays donné.




FIGURE 4.37 – C20P21

Dans l'exemple de la Figure 4.37, le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour l'opérateur *Zon Multimedia* ne sont pas nécessaires et le nom d'APN est *internet.zon.pt*. Pour activer le GSM, suivez les étapes suivantes :

1. Supprimer/désactiver le code PIN de votre carte SIM GSM. Cela peut être effectué en utilisant un téléphone portable.
2. Quand le GPS SD+ est éteint, insérez la carte SIM en dirigeant les contacts de la carte vers le bas (voir Figure 4.38).
3. Allumez le GPS SD+ et en se servant de l'option de menu *GSM Data*, réglez le *Disable Auto APN* sur Non pour permettre à l'appareil de trouver le réseau GSM ou réglez manuellement l'APN.




FIGURE 4.38 – C20P22

#### 4.8.16 Configuration des SMS




FIGURE 4.39 – Configuration des SMS

Ce menu permet à l'utilisateur de configurer l'envoi automatique de sms vers un destinataire défini (voir Figure 4.39). Le sms est envoyé avec la périodicité définie également par l'utilisateur. Pour configurer l'envoi des sms, les paramètres de la Table 4.10 doivent être réglés.

TABLE 4.10 : Configuration des SMS

Fonction	Description
SMS to	Insérez ici le numéro de téléphone du destinataire. Le numéro doit comporter l'indicatif du pays et l'indicatif régional. Par exemple, si vous voulez envoyer un sms à Flymaster, insérez le numéro +351256001935.
SMS every	Réglez l'intervalle de temps en minutes entre chaque sms.

Le sms comporte les informations suivantes :

- Les coordonnées géographiques en degrés décimaux (par exemple 40.446°N, 79.982°W) ;
- La vitesse moyenne du GPS ;
- L'altitude barométrique ;
- L'heure (Heure :Minute).

#### 4.8.17 Statut du GPS

Dans le menu principal, le GPS SD+ fournit une vue détaillée du statut du *GPS*, la valeur de la *perte de précision de la position* (PDOP) actuelle et les coordonnées *GPS* actuelles du pilote.




FIGURE 4.40 – Statut du satellite

La Figure 4.40 illustre la page de réception du satellite *GPS*. Dans cet exemple, le GPS SD+ montre que 8 satellites sont visibles et tous les 8 servent à fournir la position. Chaque barre montre la force du signal pour chaque satellite individuel. Une barre remplie indique que le GPS SD+ a un *lock (verrouillage)* sur ce satellite. La *perte de précision de la position* (PDOP) rapportée donne une indication sur la fiabilité des données *GPS* à ce moment précis. Plus la valeur du PDOP est basse et plus la position est précise. Les valeurs en dessous de 2,5 sont assez précises. Si le GPS SD+ est allumé dans un endroit où aucun satellite n'est visible (par exemple à l'intérieur de la maison), il basculera en mode de recherche élargie. Si cela arrive, en sortant de nouveau dehors, le GPS SD+ prendra beaucoup plus de temps à récupérer le signal satellite. Si cela arrive, en appuyant sur ENTER dans l'option de menu *GPS*, vous verrez l'option *Reset GPS* (réinitialiser le GPS). Si vous le modifiez en Oui, le GPS SD+ réinitialisera le statut du *GPS* et commencera une nouvelle recherche (voir Figure 4.41). Ainsi, si vous constatez que le GPS SD+ prend un temps anormalement long pour trouver la position (plus de 2 minutes) un *gps reset* le verrouillera probablement plus vite.




FIGURE 4.41 – GPS Reset

## 5 Définition de la Route

Dans cette section, nous présenterons un exemple de la définition d'une manche sur le GPS SD+ . Regardez la route détaillée dans la Table 5.1.

TABLE 5.1 : Exemple de Route

Type de cylindre	Nom de balise
WAYPOINT	T01
WAYPOINT	W03
WAYPOINT	W06

Commencez par effacer la route existante sur le GPS. Puis, ajouter à la route, dans le bon ordre : T01 ; W03 ; W06. Le GPS considérera automatiquement T01 comme le décollage étant donné que c'est la première balise dans la liste. La route complétée devra ressembler à celle dans la Figure 5.1.

Waypoints	Route
T01	T01
W03	W06 19.5
W06	W03 4.3
	Total: 23.8
Name: T01 Altitude: 0m Latitude: N 60°30'00.36" Longitude: E 009°59'14.76"	

FIGURE 5.1 – Exemple de Route

En suivant la procédure ci-dessus, la route est définie. Si vous revenez à l'écran du mode vol en appuyant sur le bouton MENU, la route sera automatiquement activée et la navigation commencera.

**Avertissement** : Après la modification de la route, la navigation recommencera au début de la route.

## 6 Fonctions McCready

Si la sonde TASProbe est disponible, alors le GPS SD+ fournit quelques données liées à la théorie de McCready comme la vitesse optimale (Speed to Fly) ou les réglages McCready. La vitesse optimale est la valeur de la vitesse vraie (TAS) qui optimise la vitesse moyenne du cross en prenant en compte une certaine vitesse moyenne du thermique. Cette valeur est indépendante de la vitesse du vent, car la vitesse moyenne la plus rapide pouvant être atteinte à travers les airs correspond à la vitesse moyenne la plus rapide pouvant être obtenue au sol. Pour calculer la vitesse optimale, le GPS SD+ prend en considération la polaire et la vitesse moyenne du thermique. La valeur est affichée dans le champ de données *SpeedToFly*.

Remarque : Traditionnellement, la vitesse moyenne du thermique utilisée pour calculer la vitesse optimale est réglée manuellement par le pilote (anneau de McCready). Sur le GPS SD+ , cette valeur est calculée en prenant la moyenne des derniers thermiques montés.

A l'inverse, pour chaque valeur de la vitesse vraie (Speed to Fly), il existe une vitesse moyenne du thermique qui optimise la vitesse du cross. Cette valeur est calculée par le GPS SD+ et affichée dans le champ de données *McRdyNxtThrm*. De plus, la valeur de *McRdyNxtThrm* peut être aussi visualisée sur le *Variomètre analogue à double barre* (voir Section 3.1.5). Dans l'exemple de la Figure 6.1, l'indicateur du prochain thermique (Next thermal indicator) pointe vers 3,5 m/s, alors que le thermique moyen (Average Thermal) affiche environ 2,1 m/s. Idéalement, ils devraient pointer vers la même valeur, donc le pilote doit réduire sa vitesse. Naturellement, il peut maintenir cette vitesse, s'il prévoit que le prochain thermique sera plus fort.




FIGURE 6.1 – Indicateur McCready

## 7 Enregistrer un triangle FAI




FIGURE 7.1 – Triangle 1

Comme décrit dans la Section 4.4 un triangle FAI avec la règle qualifiante de 28% peut être géré en utilisant la page de menu du triangle FAI. Cette règle précise que le côté le plus court ne doit pas être inférieur à 28% de la distance totale du triangle (périmètre du triangle). Une fois que l'assistant de triangle FAI est activé, il vérifie toujours la cohérence de la règle de 28% et donne au pilote des informations sur la navigation du triangle. Le module assistant de triangle FAI est activé une fois que le sommet 1 du triangle a été défini manuellement. Autrement, le pilote peut activer le module en définissant directement le sommet 2. Dans ce cas, le sommet 1 est défini en prenant les coordonnées du décollage. Dans l'exemple de la Figure 7.1 le pilote vient de définir le sommet 1 (représenté par un cercle). Comme la distance minimale du côté n'a pas encore été atteinte, le champ de données *Triangle Size* (taille du triangle) montre '0,000'. La navigation indique le sommet 1, donc tous les champs de données et les éléments graphiques relatifs à la navigation sont réglés en conséquence.




FIGURE 7.2 – Triangle 2



Dans l'exemple de la Figure 7.2 le pilote a parcouru une distance supérieure à la distance minimale du côté, mais il n'a pas encore défini le sommet 2. Dans ce cas, le module assistant de triangle FAI considère la position actuelle comme le sommet 2 et tout est calculé en conséquence. Sur la figure, deux espaces sont dessinés sur la carte de la manche et ils correspondent aux espaces où peut se trouver le sommet 3. Quand le pilote change de position, le sommet 2 change et ces espaces sont mis à jour en conséquence. Comme le sommet 2 n'est pas encore défini, le champ de données *Triangle Size* montre la distance minimale possible pour ce triangle (7,142 km).




FIGURE 7.3 – Triangle 3

Après avoir parcouru encore quelques mètres, le pilote décide de définir le sommet 2 dans le menu de gestion du triangle FAI. Comme indiqué sur la Figure 7.3 pour la position actuelle, le côté de base mesure 3,983 km et les distances minimale et maximale possibles du triangle sont respectivement 9,053 km et 14,12 km.




FIGURE 7.4 – Triangle 4

Dans l'exemple de la Figure 7.4 le pilote vient de définir le sommet 2 qui est indiqué par un cercle sur la carte de la manche. Comme la distance minimale pour le deuxième côté n'a pas été atteinte, les deux espaces sont toujours présents sur la carte. La navigation est orientée vers le sommet 2 et le champ de données *Triangle Size* indique la plus petite taille du triangle qui est possible à ce moment-là. *Remarque : Les deux sommets peuvent être redéfinis à tout moment.* Une fois que la distance minimale du deuxième

côté est atteinte, le module assistant de triangle FAI peut décider vers quel espace navigue le pilote en se basant sur sa position actuelle. À ce moment, la navigation est réglée vers le point le plus proche des sommets 1 et 2 qui remplisse la règle de 28%. C'est montré sur la figure Figure 7.5 où une ligne est dessinée entre le sommet 2 et ce point.




FIGURE 7.5 – Triangle 5

La détection du sommet 3 est automatique et ne nécessite pas l'intervention du pilote. Une fois que le pilote entre dans l'espace valable, le module assistant de triangle FAI utilise automatiquement la position actuelle pour définir le sommet 3 qui est représenté sur la carte de la manche par un cercle. La navigation est orientée vers le sommet 1 afin de fermer le triangle et une ligne est dessinée entre les sommets 3 et 1. De plus, les couleurs du champ de données *Triangle Size* sont inversées (voir la Figure 7.6).




FIGURE 7.6 – Triangle 6

*Remarque : Si le pilote se déplace dans l'espace valable et arrive à un point qui permet d'agrandir la taille du triangle, le sommet 3 est mis à jour en conséquence.*

## 8 Calibrage du compas

### 8.1 Calibrage de l'accéléromètre

Bien que l'accéléromètre du GPS SD+ soit calibré d'usine pour le déport et la sensibilité, la température et le vieillissement peuvent causer d'autres changements. À cause de ces sources d'erreurs, l'accéléromètre peut afficher une inclinaison ou une rotation par rapport au point de référence zéro. Si de fausses indications de la force centrifuge sont observées, ex. la valeur de la force centrifuge est différente de 1 quand l'appareil est au repos, un calibrage doit être effectué. Afin d'effectuer un calibrage de l'accéléromètre, suivez les étapes décrites ci-dessous :

1. Aller dans Menu->Réglages->Calibration (Calibrage) et choisir l'option « Calibrate Accelerometer » (Calibrer l'accéléromètre) (voir Figure 8.1) ;
2. Placer le GPS SD+ sur une surface horizontale plate avec l'affichage tourné vers le haut ;
3. Appuyer sur la touche **ENTER** en évitant de déplacer le GPS SD+ ;
4. Le message « Calibrating » (Calibrage en cours) s'affiche sur l'écran pendant un moment et jusqu'à la fin du calibrage ;
5. À la fin du processus de calibrage s'affiche le message « Calibration Done » (Calibrage effectué).




FIGURE 8.1 – Option du menu « Calibrate Accelerometer » (Calibrer l'accéléromètre)

### 8.2 Calibrage du magnétomètre

Le cap du compas est calculé selon les données du capteur magnétomètre et accéléromètre. Afin d'obtenir des valeurs correctes, les deux capteurs doivent être calibrés. L'accéléromètre n'est pas sensible aux facteurs extérieurs et ses erreurs sont habituellement insignifiantes. Le magnétomètre, au contraire, est très sensible aux facteurs extérieurs, surtout les champs magnétiques. Alors, si des valeurs étranges du cap du compas sont observées, un calibrage doit être effectué selon la procédure décrite ci-dessous. Avant de décrire la procédure, nous allons expliquer ce qui doit être accompli pendant le processus de calibrage.




FIGURE 8.2 – Cadre de référence du calibrage de compas

Le magnétomètre a 3 axes (Figure 8.2) qui sont associés avec le cadre de référence de l'appareil. Le fait de tourner l'appareil sur chacun des 3 axes changera les angles de tangage, de roulis et de lacet. Afin d'effectuer un calibrage correct, l'appareil doit être tourné lentement sur chacun des 3 axes. Il n'est pas important d'effectuer une rotation complète ni l'ordre dans lequel sont effectués les tours. Ce qui est important c'est que l'appareil soit tourné pour modifier le tangage, le roulis et le lacet d'un angle proche de  $-90^\circ$  à un angle de  $+90^\circ$ . Une indication sur l'état de la procédure du calibrage est donnée par les 4 cercles affichés en bas de la page de calibrage (voir Figure 8.3). Les cercles du haut et du bas sont associés à l'angle de tangage, alors que les cercles de gauche et de droite sont associés à l'angle de roulis. Quand le calibrage est entamé, tous les cercles sont vides (pas de couleur). Quand l'appareil est tourné de façon à ce que l'angle de tangage soit proche de  $-90^\circ$  alors le cercle du haut est rempli en noir. De la même façon, si l'angle de tangage est proche de  $+90^\circ$  alors le cercle du bas est rempli en noir. La même chose arrive avec les cercles de gauche et de droite quand l'appareil est tourné sur l'angle de roulis. Aucune indication n'est donnée pour l'angle de lacet. La procédure de calibrage est automatiquement terminée quand tous les cercles deviennent noirs. Dans la figure Figure 8.3 tous les cercles sont noirs sauf celui du bas. La procédure complète de calibrage peut être résumée par les étapes suivantes :




FIGURE 8.3 – Marques d'indication du calibrage de compas

1. Aller dans Menu->Réglages->Calibration (Calibrage) et choisir l'option « Calibrate Compass »

- (Calibrer le compas) (voir Figure 8.3) ;
2. Prendre le GPS SD+ et le tourner sur les 3 axes afin que les angles de tangage, de roulis et de lacet passent de  $-90^{\circ}$  à  $+90^{\circ}$ . Vous pouvez y arriver en effectuant un mouvement similaire à celui utilisé pour calibrer l'iPhone ;
  3. Si le mouvement est effectué correctement alors les 4 cercles deviennent noirs et le processus de calibrage s'arrête automatiquement ;
  4. La fin du processus de calibrage est indiquée par le message « Calibration Done » (Calibrage effectué).

## 9 Logiciel

Flymaster suit une politique de constante amélioration de ses produits. Cela signifie qu'une nouvelle version du logiciel peut être téléchargée périodiquement depuis notre site Internet. Le processus de mise à jour est simple. Avant le début de la procédure de mise à jour, assurez-vous de télécharger les fichiers suivants depuis la page de téléchargement dédiée au GPS SD+ :

- Logiciel Designer (Windows, windows 7 64bits ou MAC OS X)
- La dernière version du logiciel (xxxFirmware.fmf)

La première étape de la procédure de mise à jour consiste à installer le logiciel Designer. Pour ce faire, vous devez exécuter le fichier d'installation et suivre les instructions affichées sur l'écran. La procédure d'installation comporte les pilotes USB, donc vous n'avez pas besoin d'installer d'autres programmes.




FIGURE 9.1 – Menu d'option du logiciel

Une fois le Designer correctement installé, appliquez la procédure suivante :

1. Ouvrez le Designer ;
2. Sélectionnez Tools->Firmware (voir Figure 9.1) ;
3. Utilisez la nouvelle fenêtre pour choisir le fichier de la dernière version du logiciel téléchargé depuis notre site ;
4. Connectez le GPS SD+ au PC en utilisant le câble fourni. Si c'est la première fois que le GPS SD+ est connecté au PC, attendez jusqu'à ce que Windows affiche le message indiquant que un nouveau périphérique est présent et prêt à être utilisé
5. Cliquer sur le bouton *Send to Instrument* (envoyer vers l'appareil) et la mise à jour devra démarrer automatiquement. Un message apparaît avec *Programing...* et la barre de progression commence à s'allonger. Si après quelques secondes rien ne se passe, réinitialisez le GPS SD+ (voir la Section 1.5).
6. Quand le processus est fini, l'application affiche un message disant *complete* (terminé) (voir la Figure 9.2). Déconnectez le câble USB et le GPS SD+ se mettra en marche.




FIGURE 9.2 – Mise à jour du logiciel terminée

## 10 Interface avec GPSDump

Avec le GPS SD+ , il est possible de télécharger les traces et charger les balises en utilisant l'interface GPSDump. GPSDump est un logiciel libre qui peut être téléchargé sur votre MAC ou PC. Cette section décrit comment utiliser l'interface GPSDump. Il est supposé que des pilotes corrects ont été installés sur l'ordinateur et que GPSDump a été installé.

### 10.1 Configurer GPSDump

Avant de commencer à utiliser l'interface entre votre l'ordinateur et votre appareil Flymaster GPS SD+ , vous devez d'abord vous assurez que vous avez réglé sur GPSDump le bon port COM. Connectez votre appareil à l'ordinateur et vérifiez que les deux sont allumés. Dans le menu GPSDump, sélectionnez le menu déroulant MISC comme indiqué sur la Figure 10.1 ci-dessous.




FIGURE 10.1 – C10S1P8

Sur un MAC, quand vous sélectionnez le port COM, vous devriez obtenir l'écran comme sur la Figure 10.2






FIGURE 10.2 – Options du port COM

Vérifiez que vous avez bien le port COM, avec l'appareil élevé, tel CO




FIGURE 10.3 – Options du port COM

Une fois les ports de COM configurés, vous pouvez commencer.

## 10.2 Charger les balises

Pour charger les balises, ouvrez le fichier des balises dans GPSDump. Votre écran devra ressembler à celui dans la Figure 10.4.

The screenshot shows the GpsDump application window. The title bar reads 'GpsDump 0.27, /dev/cu.usbserial-A90105IW'. The menu bar includes 'GpsDump', 'File', 'Edit', 'Logs', 'Wpts', 'CTR', 'Misc', 'View', and 'Window'. Below the menu bar are several buttons: 'Garmin', 'Brauniger', 'XC Trainer', 'MLR types', 'Save (.kml)', 'Garmin USB', 'Flytec', 'Flymaster', and 'Leonardo'. The main area displays 'whaleback10.wpt' and '61 waypoints read'. An 'Abort' button is located to the right. Below this is a table of waypoints.

ID	Latitude	Longitude	Height	T	Name
DEER	N 41 36 25.32	W 122 07 41.40	2100		DEER MOUNTAIN
WHALEB	N 41 31 41.70	W 122 08 26.46	2579		WHALEBACK MOUNTAIN
LAUNCH	N 41 32 06.37	W 122 09 09.24	2266		WHALEBACK LAUNCH
SHASTA	N 41 24 37.74	W 122 11 43.26	4272		MT SHASTA
ASHBUT	N 41 26 48.96	W 122 02 53.94	2493		ASH BUTTE CREEK
MCCLOU	N 41 17 06.30	W 121 56 24.60	1132		MCCLOUD AIRSTRIP
WEED	N 41 26 07.08	W 122 21 59.16	1092		WEED
SHEEP	N 41 34 51.36	W 122 13 19.44	1705		SHEEP ROCK
HERD	N 41 37 42.06	W 122 13 50.76	2085		HERD PEAK
MTSHEE	N 41 48 06.00	W 121 53 07.02	1872		SHEEP MOUNTAIN
HEBRON	N 41 42 11.94	W 122 01 02.46	1865		MT HEBRON
ORR	N 41 40 03.00	W 121 58 33.96	1772		ORR MOUNTAIN
CEDAR	N 41 42 33.12	W 121 54 31.26	1812		CEDAR
MACDOE	N 41 49 48.42	W 122 00 18.84	1298		MACDOEL CITY
JUNIP	N 41 50 12.00	W 121 59 14.64	1395		JUNIPER
HILLD	N 41 59 24.12	W 121 55 50.94	1635		DORRIS HILL
DORRIS	N 41 57 44.52	W 121 55 30.00	1293		DORRIS
DOM	N 41 48 32.34	W 121 41 15.78	1974		MT DOME
SHARP	N 41 42 11.94	W 121 46 14.34	1892		SHARP MTN
MIDDLE	N 41 43 02.34	W 121 44 21.06	1608		MIDDLE SISTER
TULELA	N 41 56 52.32	W 121 28 43.38	1229		TULELAKE RACETRACK
GRASS	N 41 38 38.11	W 122 10 02.42	1529		GRASS LAKE VISITORS CENTER

FIGURE 10.4 – C10S2P8

Une fois le fichier ouvert, sélectionnez toutes les balises (COMMAND A sur un MAC et CONTROL A pour le PC). Dans le menu déroulant WPTS, vous devriez voir les options suivantes (Figure 10.5).




FIGURE 10.5 – Options des balises

Vous avez ici l'option qui permet d'envoyer seulement l'identifiant de la balise ou son nom ou les deux informations. Une fois que vous avez sélectionné le type de balise à envoyer, vous verrez les balises envoyées vers l'appareil.

### 10.3 Télécharger les traces

Pour télécharger une trace, cliquer simplement sur le bouton FLYMASTER dans GPSDump.




FIGURE 10.6 – Télécharger les traces

Quand vous cliquez sur le bouton Flymaster, une liste apparaîtra avec toutes les traces de l'appareil (Figure 10.7).




FIGURE 10.7 – C10S3P5

En cliquant simplement sur le vol souhaité, vous téléchargerez la trace sur l'ordinateur. Une fois la trace téléchargée, il est possible de la sauvegarder sous différents formats : IGC, KML et GPX. KML est le format recommandé si vous voulez voir la trace dans Google Earth.